Manuale di prodotto Aurora Manager LITE





Power and productivity for a better world™

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



Gli operatori hanno l'obbligo di leggere questo manuale e di seguire scrupolosamente le indicazioni ivi riportate, poiché ABB non risponde di danni arrecati a persone e/o cose, o subiti dall'apparecchiatura, qualora non vengano rispettate le condizioni di seguito descritte.

Manuale di Prodotto

Aurora Manager LITE - Software di configurazione avanzata



Premessa e generalità

1

Il documento e i destinatari

Scopo e struttura del documento

Questo manuale d'uso costituisce una valida guida che permette la configurazione avanzata degli inverter ABB al fine di ottimizzarne il funzionamento.



La lingua originaria in cui il documento è stato redatto è l'ITALIANO; pertanto in caso di incongruenze o dubbi richiedere il documento originale al costruttore.

Caratteristiche del personale

Il Cliente deve accertarsi che l'operatore abbia la capacità e l'addestramento necessario alla sua mansione. Il personale preposto all'uso o alla manutenzione dell'apparecchiatura deve essere esperto, consapevole e maturo per i compiti descritti e deve possedere l'affidabilità per interpretare correttamente quanto descritto nel manuale.

i

Sommario

Premessa e generalità	4
Il documento e i destinatari	4
Scopo e struttura del documento	4
Caratteristiche del personale	4
Sommario	5
Campo di impiego, condizioni generali	7
Uso previsto o consentito	7
Limiti del campo di impiego	7
Uso improprio o non consentito	7
Garatteristiche	8
Condizioni generali	8
Descrizione del software Aurora Manager LITE	9
Struttura dell'interfaccia software	10
1. Barra dei Menu	
2. Struttura ad albero dell'impianto	
3. Area di lavoro inverter	
4. Tasto di aggiornamento del bus RS485	
5. Barra delle informazioni	
Struttura di Aurora Manager LITE	12
Struttura dei menu	12
Struttura dell'area di lavoro	13
Juida all'utilizzo del software	
Verifica della comunicazione	17
Verifica della porta COM associata al convertitore di segnale	17
Procedura di configurazione degli ingressi analogici	
Procedura di configurazione del monitoraggio stringhe	
Procedura di aggiornamento dei firmware dell'inverter	
Descrizione dei menu	
Menu "Communication"	
COM Setting:	
Unit Scan setting:	
Menu "Program"	21
Menu "Configuration"	23
Assign RS485 address:	
Setup area access:	
Menu "Window"	
Menu "Help"	25
About this:	
Aurora Service:	
Area di lavoro inverter	
Tab "Unit ID"	27
Tab "Monitoring"	

Tab "Partner Devices"	31
Tab "Partner ID" (scheda display)	
Tab "Partner ID" (Communication board)	31
Tab "States" (Communication board)	32
Tab "Measures" (Communication board)	
Tab "Analog input Settings" (Communication board)	
Tab "Partner ID" (Fuse Control Board)	
Tab "States" (Fuse Control Board)	
Tab "Measures" (Fuse Control Board)	
Tab "Parameters" (Fuse Control Board)	
Tab "Global Settings" (Fuse Control Board)	
Tab "Strings setting" (Fuse Control Board)	
Tab "Partner ID" (wi-fi board)	
Tab "Partner ID" (Ethernet board)	
Tab "Partner ID" (PMU board)	40
Tab "States" (PMU board)	40
Tab "Measures" (PMU board)	40
Tab "Analogic inputs settings" (PMU board)	41
Tab "Aux RS485" (PMU board)	
Tab "PMU" (PMU board)	
Tab "Data logger"	46
Tab "Event log"	46
Tab "alarms & warnings"	47
Tab "Variables"	47
Tab "Setup"	48
Tab "Setup" Tab "DC side"	48 48
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side"	
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection	48 48 49 49
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection	
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating	48 48 49 49 50 51
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid)	48 48 49 49 50 51 51 52
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding	48 48 49 49 50 51 52 52
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT	48 48 49 49 50 51 52 52 52 54
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function"	48 48 49 49 50 51 51 52 52 52 52 54 55
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface"	48 48 49 49 50 50 51 52 52 52 54 55 55 56
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Clock"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 54 55 55 56 57
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Clock" Tab " Digital input"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 54 55 55 56 57 57
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Digital input" Tab "Digital output"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Tab "Setup"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 54 55 56 56 57 57 57 57
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Clock" Tab "Digital input" Tab "Serial Link" Tab "Night Startup Mode"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 54 55 56 56 57 57 57 57 57 57 58 59 59
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Digital input" Tab " Digital output" Tab " Serial Link" Tab "Night Startup Mode"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Ground Fault Interface" Tab "Clock" Tab "Digital input" Tab " Digital output" Tab " Serial Link" Tab "Night Startup Mode" Tab "Reactive Power Regulation"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 54 55 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Ground Fault Interface" Tab "Clock" Tab "Digital input" Tab "Digital output" Tab "Serial Link" Tab "Night Startup Mode" Tab "Reactive Power Regulation" Tab "select regulation mode"	48 48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Clock" Tab "Digital input" Tab "Digital output" Tab "Serial Link" Tab "Night Startup Mode" Tab "Reactive Power Regulation" Tab "select regulation mode" Tab "cos-phi f(P) curve setup"	48 48 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 54 55 56 57 57 58 59 59 60 61 62 63
Tab "Setup" Tab "DC side" Tab "AC side" Grid connection Grid protection High frequency derating Vgrid rise suppression (Max AVG grid) Anti Islanding LVRT/HVRT-LFRT/HFRT Tab "Special Function" Tab "Clock" Tab "Digital input" Tab "Digital output" Tab "Serial Link" Tab "Night Startup Mode" Tab "Select regulation mode" Tab "Select regulation mode" Tab "Q(U) curve setup"	48 48 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 64
Tab "Setup"	48 49 49 50 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 54 55 56 57 57 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65

Campo di impiego, condizioni generali

ABB declina ogni responsabilità per danni di qualunque tipo che dovessero derivare da operazioni non corrette o imprudenti.



E' vietato utilizzare il software per un uso non conforme a quello previsto nel campo di impiego. Il software NON DEVE essere utilizzato da personale inesperto, oppure esperto ma che svolga operazioni sull'apparecchiatura non in accordo con quanto descritto nel presente manuale e nelle documentazioni allegate.

Uso previsto o consentito

Aurora Manager LITE è un software tecnico utilizzato per operazioni di: -Monitoraggio

-configurazione avanzata

-Aggiornamento firmware degli inverter ABB.

Limiti del campo di impiego

L'Aurora Manager LITE può essere ultilizzato su sistemi operativi windows XP, 7, 8 (framework .NET versione 4.0 o successive).

L'installazione e l'esecuzione di Aurora Manager LITE è permessa soltanto se si è in possesso dei diritti di amministratore.

Aurora Manager LITE PUO' essere utilizzato con sistemi operativi a 32bit e 64 bit. Tale manuale è valido per edizione di Aurora Manager LITE 5.0.0.56 o successive Aurora Manager LITE può essere utilizzato in abbinamento agli inverter: UNO-2.0/2.5-I-OUTD UNO-2.0/3.0/3.6/4.2-TL-OUTD TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD PVI-10.0/12.5-TL-OUTD TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD TRIO-50.0-TL-OUTD CORE PLUS-PLUS -(HV).(solo aggiornamento firmware) L'accesso al livello INSTALLER che permette la configurazione avanzata dell'inverter è protetto da password.

Uso improprio o non consentito

E' TASSATIVAMENTE VIETATO:

• Usare Aurora Manager LITE senza aver letto e interpretato correttamente il contenuto del manuale d'uso.

• Usare il software per variare parametri interni dell'inverter che lo possono rendere NON CONFORME alle normative vigenti nel paese di installazione.

Caratteristiche

Condizioni generali

La descrizione delle caratteristiche dell'apparecchiatura consente di individuare i componenti principali della stessa, per affinare la terminologia tecnica utilizzata nel manuale.

2

La terminologia tecnica e il sistema di reperimento veloce delle informazioni, sono coadiuvati da:

- Sommario
- Indice numerico dei riferimenti

Nel capitolo Caratteristiche si troveranno informazioni sui modelli, sulla composizione dell'attrezzatura, le caratteristiche e i dati tecnici, le dimensioni di ingombro e l'identificazione dell'attrezzatura stessa.



Il cliente/installatore si assume le proprie responsabilità qualora nella lettura del presente manuale non venga rispettato l'ordine espositivo cronologico stabilito dal costruttore. Tutte le informazioni vengono fornite considerando di volta in volta recepite quelle dei capitoli precedenti.



In alcuni casi può presentarsi l'esigenza di documentare separatamente il funzionamento del software oppure di allegare al presente manuale documentazione integrativa destinata a figure professionali più qualificate.



Descrizione del software Aurora Manager LITE

Per le caratteristiche e le funzionalità che Aurora Manager LITE mette a disposizione è indicato per :

1. Monitoraggio locale dell'inverter.

È possibile monitorare i principali parametri relativi a: Stato generale Dati statistici relativi alla produzione energetica Valori in ingresso e uscita Temperature interne Valori relativi all'isolamento del generatore fotovoltaico Data e ora



2. Configurazione Avanzata dell'inverter (Livello di accesso INSTALLER): Offre la possibilità di effettuare le impostazioni avanzate dell'inverter. L'accesso a questa sezione del software è protetto da password in quanto permette la modifica di parametri sensibili come quelli relativi allo standard di connessione alla rete vigente nel paese di installazione.

È possibile ottenere la password registrandosi al sito https://registration.abbsolarinverters.com/

3. Aggiornamento del firmware dell'inverter.

L'aggiornamento del Firmware dell'inverter è un processo che può rendersi necessario per migliorare le prestazioni dell'inverter o incrementarne le funzionalità.

Al fine di utilizzare il software è necessario stabilire un collegamento tra il PC e l'inverter (attraverso linea di comunicazione RS485) utilizzando un convertitore di segnale PVI-USB-RS485_232.

In ogni caso è consigliato l'utilizzo di prodotti ABB per evitare problemi di incompatibilità con l'inverter.

Struttura dell'interfaccia software



1. Barra dei Menu

Contiene i menu attraverso cui è possibile accedere alle funzionalità del Software.



2. Struttura ad albero dell'impianto

Questa sezione riporta tutti gli inverter connessi alla linea RS485 ed individuati nel processo di scansione. Gli inverter vengono ordinati e visualizzati in base al Serial Number.



Per gli inverter centralizzati saranno visualizzati anche i componenti interni all'inverter.

3. Area di lavoro inverter

Selezionando un inverter presente nella struttura ad albero dell'impianto viene visualizzata la struttura multitab del programma che permette di effettuare le configurazioni sull'inverter. A seconda del livello di accesso (USER o INSTALLER) le possibilità di configurazione e quindi anche la visualizzazione dell'area di lavoro saranno diverse.



4. Tasto di aggiornamento del bus RS485

Permette di effettuare la scansione degli inverter collegati al bus RS485.



5. Barra delle informazioni

Contiene i valori dei settaggi effettuati relativi al menu Communication.



Struttura di Aurora Manager LITE

Struttura dei menu

Menu	Sotto Menu	Comando/Opzione	Descrizione
Communication	COM Setting	COM Port to use	Selezione della porta COM usata per la comunicazione
		Baud Rate	Velocità della comunicazione (19200bps)
	Unit Scan setting		Possibilità di limitare il numero di in- dirizzi in fase di scansione del bus RS485
Program	Device update		Aggiornamento del Firmware dell'in- verter utilizzando il file .tib
Configuration	Assign RS485 addresses	•	Possibilità di assegnazione automa- tica (o personalizzata) degli indirizzi degli inverter collegati al bus RS485
	Setup Area Access	•	Selezione del livello di accesso. Sono richieste le informazioni per- sonali e la password ottenuta tra- mite la registrazione sul sito <u>https://</u> registration.abbsolarinverters.com/
Window	Restore default window	•	Ridimensionamento della finestra
Help	About this	•	Informazioni sulla versione del Sof- tware Aurora Manager LITE
	Aurora Service	•	Contatti del Service ABB
Exit		•	Chiusura del programma

Struttura dell'area di lavoro

TAB	TAB di 1°Liv.	TAB di 2°Liv.	Comando/Opzione	Descrizione
Unit ID		•	•	Informazioni di identificazione dell'inverter (FW version, Device info, Manufacturing info, Device settings)
Monitoring		•	•	Acquisizione in tempo reale dei dati di ingresso e di uscita dall'inverter
Partner Devices	Display	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Display" (S/N, P/N, WK, ecc)
	Communication board	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Communica- tion" (S/N, P/N, WK, ecc)
		States	•	Stato dei dispositivi monitorati dalla scheda "Communication"
		Measures	•	Acquisizione in tempo reale dei dati dalla scheda "Commu- nication"
		Analogic Input Settings	•	Impostazioni degli ingressi analogici
	Fuse control board	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Fuse control" (S/N, P/N, WK, ecc)
		States	•	Stato dei dispositivi monitorati dalla scheda "Fuse control"
		Measures	•	Acquisizione in tempo reale dei dati dalla scheda "Fuse control"
		Parameters	•	Copia la configurazione d'ingresso su tutta la catena o su inverter a scelta tramite indirizzo 485 dedicato.
		Global Set- tings	•	Impostazione dei parametri comuni per il monitoraggio delle stringhe (overcurrent, minimum average current for unbalanced current alarm, ecc)
		Strings Set- tings	•	Impostazione del monitoraggio delle stringhe (string current weight, tolerance, string current control enable/ disable, etc.)
	PMU board	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Service board" (S/N, P/N, WK, ecc)
		States	Þ	Stato dei dispositivi monitorati dalla scheda "Service board"
		Measures	•	Acquisizione in tempo reale dei dati dalla scheda "Service board"
		Analogic in- puts settings	Þ	Impostazione degli ingressi analogici "Service board"
		Aux RS_485	Þ	Impostazioni del protocollo di comunicazione e baud rate
		PMU	•	Settaggi della modalità di gestione della potenza attiva e reattiva
	Ethernet board	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Ethernet board" (S/N, P/N, WK, ecc)
	Wi-fi board	Partner ID	•	Informazioni di identificazione della scheda "Wi-fi board" (S/N, P/N, WK, ecc)
Data logger	►	•	•	Acquisizione in tempo reale dei dati di impianto
Event log	Alarms & Warnings			Lettura e download del registro degli Allarmi e warning
	Variables		•	Lettura e download del registro delle variabili

	TAB	TAB di 1°Liv.	TAB di 2°Liv.	Comando/Opzione	Descrizione
	Setup	DC Side	•	Vstart1	Impostazione del valore della tensione di attivazione del
					canale 1
				Vstart2	Impostazione del valore della tensione di attivazione del canale 2
			•	TprotUV	Impostazione del tempo di intervento della protezione di UnderVoltage (tempo in cui l'inverter rimane connesso alla
					rete dopo la rilevazione di un UV di ingresso)
				MPPT Scanning	Possibilità di attivare/disattivare la funzione di MPPT scan-
					ning e di impostare l'intervallo di tempo fra le scansioni
				MPPT Noise Amplitude	possibilità di modificare l'ampiezza del disturbo del MPPT
וו		AC Side	Grid connection	Max grid voltage for	Tensione di rete massima ammessa che permette la
				connection	connessione in rete
			(parametri che	Min grid voltage for	Tensione di rete minima ammessa che permette la con-
			definiscono	connection	nessione in rete
			la possibilità	Max grid frequency for	Frequenza di rete massima ammessa che permette la
			dell'inverter a	connection	connessione in rete
			connettersi in	Min grid frequency for	Frequenza di rete minima ammessa che permette la
			rete)	connection	connessione in rete
				check time before con-	Tempo in cui l'inverter effettua i controlli sulla rete prima
				nection or after generic	della connessione alla rete come prima connessione o
				fault	dopo un fallimento generico (non un grid fault)
				check time before con-	Tempo in cui l'inverter effettua i controlli sulla rete prima della
				nection after grid fault	connessione alla rete dopo un fallimento di uno dei parametri
				Slow ramp enable/	Abilita/disabilita della rampa di immissione di potenza in
				OISADIE	rete Dendenza della roman di immissione di notonza in rate
				Ramp Slope [%Pn/min]	Pendenza della rampa di immissione di potenza in rete
				Ramp Slope fault [%Pn/	Pendenza della rampa di immissione di potenza in rete dopo
				min]	una disconnessione per fault
			Grid protection	U>> Maximum grid	Abilitazione/disabilitazione protezione
				voltage	Valore di soglia della protezione
			(parametri che	LIN Marriene anial	I empo di intervento della protezione
			definiscono la		
			possibilita di	vollage	
			sconnessione	LL< Minimum arid	
			dalla rete		Valore di soglia della protezione
				Vollage	Tempo di intervento della protezione
				Ll<< Minimum arid	Abilitazione/disabilitazione protezione
				voltage	Valore di soglia della protezione
				Voltago	Tempo di intervento della protezione
				U<<< Minimum arid	Abilitazione/disabilitazione protezione
				voltage	Valore di soglia della protezione
					Tempo di intervento della protezione
				F>> Maximum grid	Abilitazione/disabilitazione protezione
				frequency	Valore di soglia della protezione
					Tempo di intervento della protezione
				F> Maximum grid fre-	Abilitazione/disabilitazione protezione
				quency	Valore di soglia della protezione
					Tempo di intervento della protezione
				F< Minimum grid fre-	Abilitazione/disabilitazione protezione
				quency	Valore di soglia della protezione
					Tempo di intervento della protezione
				F<< Minimum grid	Abilitazione/disabilitazione protezione
				frequency	Valore di soglia della protezione
					Tempo di intervento della protezione
				K LVRT	Coefficiente low voltage ride trought, regola la corrente
					reattiva durante un buco di rete

TAB	TAB di 1°Liv.	TAB di 2°Liv.	Comando/Opzione	Descrizione
Setup	AC side	High frequency	Frequency threshold for power derating start	Valore limite di frequenza per l'entrata in derating
		derating	Frequency threshold for derating stop	Valore limite di frequenza per l'uscita dal derating
		(riduzione	Power/frequency slew	Pendenza (W/Hz) per la limitazione di potenza attiva per
		della potenza	rate	alta frequenza di rete
		attiva immes-	Restore time after OF	Tempo necessario per ristabilire il normale funzionamento
		sa in rete a	derating	dell'inverter dopo che la frequenza è tornata nei range
		causa di alta	Derating Mode	Disabilitata
		frequanza di		Modalità BDEW
		rete)		Modalità VDE AR-N
			Intentional delay time	Modalita CEI 0-21
			Release ramp FN/DIS	Abilita/disabilita la rampa di immissione di potenza in rete
		Varid rise sup-	Protection enable/di-	Abilita/disabilita della disconnessione dalla rete in caso il
		pression (max AVG Vgrid)	sable	valore della tensione di rete media ecceda il limite impo- stato
			Derating enable/disable	Abilita/disabilita del derating di potenza attiva per evitare
		(protezione/		che la tensione di rete media ecceda il valore di soglia im-
		derating a	Droto ation threads and	postato e causi la disconnessione dell'inverter dalla rete.
		tensione di rete media)	Protection threshold	ne media
		Anti Islanding	Active A.I.	Abilita/disabilita della protezione di funzionamento ad isola (attiva)
			Active A.I. freq drift	Abilita/disabilita la verifica della rete attraverso un disturbo di frequenza
			Passive A.I.	Abilita /disabilita della protezione di funzionamento ad isola
				(passiva)
			Passive A.I. Δt	verifica la protezione passiva in un tempo determinato
			Passive A.I. DEG	verifica la protezione passiva per un ampiezza di frequen-
				Coefficiente low voltage ride trought regola la corrente
		LFRT/HFRT		reattiva durante un buco di rete
	Special		Remote On/Off contact	Abilita/disabilita dello spegnimento dell'inverter attraverso
	functions		management (ext com- mand)	il segnale remote ON/OFF
			Reset mode	Sblocco manuale in caso di errori legati ai parametri di rete (solo per standard di rete Japan)
			Radio frequency Inj	Imposta un intervallo di frequenza per eventuali segnali ad onde convogliate, che l'inverter non deve rilevare come errori di rete
			Digital alarm cont.	Imposta la configurazione del contatto di allarme
	Ground Fault Interface	▶	Minimum R_iso	Impostazione del valore limite della Riso che permette la connessione in rete
			Minimum time for R_iso check	Impostazione del tempo di misura della resistenza di isolamento (R-iso)
	Clock			Impostazioni data e ora dell'inverter
	Digital input	•	User Inputs	Impostazione dei contatti digitali di ingresso
	Digital output		User Outputs	Impostazione dei contatti digitali di uscita
	Serial Links		User links	Impostazioni del protocollo di comunicazione, indirizzo seria- le linea RS485, baud rate
	Night startup		Night mode EN/DIS	Abilita/disabilita funzionamento notturno
	mode		Max Vin for connection	Imposta la max tensione in ingresso che permette la connes- sione dell'inverter
			Min Vbulk for connec- tion	Imposta la min tensione di bulk che permette la connessione dell'inveter
			Check for connection timeout	Imposta il tempo di attesa prima della connessione alla rete

TAB	TAB di 1°Liv.	TAB di 2°Liv.	Comando/Opzione	Descrizione
Power	User power	Actual max		limitazione percentuale di potenza impostato in uscita
reduction	reduction	power value		dall'inverter
		percent		
		New max		nuovo valore di limitazione di potenza percentuale imposta-
		power percent		to in uscita dall'inverter
		Smooth time [s]	Slope mode	fissa la pendenza della rampa, tempo necessario per
			•	un'escursione dallo 0 al 100% della Pmax
			Trip-time mode	Tempo necessario per passare dalla Pout attuale al nuovo
			F	valore di potenza impostato
	P. limits	P regulation	•	limitazione di potenza in uscita dall'inverter
		max value [W]		
		P regulation		limitazione di potenza in uscita dall'inverter a cos-phi 0.9
		value at cos-		
		phi=0.9 [W]		
		Smax [VA]	•	Potenza apparente massima
		P regulation		Regolazione di potenza minima per smooth time
		MIN smooth		5
		time [s]		
Reactive	Select	Regulation	No regulation	Nessuna regolazione della potenza reattiva
Power	regulation	mode	cos(phi) fixed	Impostazione ad un valore fisso del fattore di potenza
Regulation	mode			
			Q fixed	Impostazione ad un valore fisso di Tan-phi (Q/P)
			cos(phi)=f(P)	Fattore di potenza come funzione dalla potenza attiva ero-
				gata dall'inverter.
			O(1)	Potenza reattiva come funzione della tensione di rete misu-
				rata dall'inverter
	cos(nhi)=f(P)		cos(phi)=f(P) characte-	Impostazione dei 4 valori di P/Pn% e dei relativi valori di cos-phi
	curve set-un		ristic construction (4	necessari a creare la curva di immissione di notenza reattiva
			nointe)	desiderata
				Abilitazione/disabilitazione delle soglie di tensione di lock-
			thresholds enable/di-	in/lock_out
			cahla	II MOCK-OUL
			Lock_in/lock_out voltage	Impostazione delle soglie di tensione di lock-in e lock-out
			thresholds setting	
			Check and graph my	Visualizzazione della curva cos(phi)=f(P) creata impostan-
			table	do i valori, di P/Pn% e relativo cos-phi
			Read table from device	Lettura della curva cos(phi)=f(P) impostata sull'inverter
			Restore default curve	Ripristino della curva cos(phi)=f(P) originale
			Write my table on device	Memorizzazione della curva cos(phi)=f(P) all'interno
				dell'inverter
	Q(U) curve	►	Q(U) characteristic con-	Impostazione dei 4 valori della Vout e dei relativi valori di Q/Pn%
	set-up		struction (4 points)	necessari a creare la curva di immissione di potenza reattiva
				desiderata
			Lock-in/lock-out active	Abilitazione/disabilitazione delle soglie di tensione di lock-
			power thresholds en/dis	in/lock-out
			Lock-in/lock-out active	Impostazione delle soglie di tensione di lock-in e lock-out
			power thresholds setting	
			Check and graph my	Visualizzazione della curva Q=f(U) creata impostando i valori di
			table	P/Pn% e relativo cos-phi
			Read table from device	Lettura della curva Q=f(U) impostata sull'inverter
			Restore default curve	Ripristino della curva Q=f(U) originale
			Write my table on device	Memorizzazione della curva Q=f(U) all'interno dell'inverter



Le sezioni (TAB) evidenziate in grigio, relative alla configurazione avanzata dell'inverter (Livello di accesso INSTALLER), sono disponibili soltanto effettuando il Login nel menu "Configuration > Setup Area access".

Guida all'utilizzo del software

3

Verifica della comunicazione

1 - Collegare l'inverter al convertitore di segnale (fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale del prodotto)

2 - Collegare il convertitore al PC

Per verificare a quale porta COM è stato associato il convertitore fare riferimento alla procedura "Verifica della porta COM associata al convertitore di segnale" in questo manuale

3 - Aprire il software Aurora Manager LITE

4 - Effettuare le impostazioni di configurazione della comunicazione (fare riferimento al paragrafo Menu Communication in questo manuale)

5 - Effettuare la scansione del bus RS485 (attraverso il pulsante refresh)

6 - Verifica delle funzionalità disponibili nel tab unit ID e Monitoring (fare riferimento al paragrafo relativo al tab Unit ID e al tab Monitoring in questo manuale)

Verifica della porta COM associata al convertitore di segnale

- 1 Da START accedere al "Pannello di controllo"
- 2 Selezionare "Gestione dispositivi"
- 3 Selezionare "Porte (COM e LPT)"
- 4 Verificare "Porta di comunicazione (COM)"

A fianco della porta selezionata è riportato il nome della COM (nell'esempio COM4) che dovrà essere selezionata nelle impostazioni di comunicazione del Software Aurora Manager



5 - Facendo doppio-click sulla porta USB, si accede alla schermata delle proprietà della porta. Verificare nel tab "generale" che il produttore sia FTDI.

P	Proprietà - l	USB Serial Port (COI	M4)		X
	Generale	Impostazioni della p	orta Driver Dettagli		
		USB Serial Port (CO	M4)		
		Tipo di dispositivo:	Porte (COM e LPT)		
		Produttore:	FTDI		
		Ubicazione:	su USB Serial Converter		
	Stato d	ispositivo			
	ll disp	ositivo funziona corre	tamente.		*
				ОК	Annulla



Procedura di configurazione degli ingressi analogici

1 - Seguire la procedura di "Verifica della comunicazione"

2 - Effettuare le impostazioni relative agli INGRESSI ANALOGICI (fare riferimento al tab "Partner devices - Communication Board" in questo manuale)

Procedura di configurazione del monitoraggio stringhe

1 - Seguire la procedura di "Verifica della comunicazione"

2 - Effettuare le impostazioni relative al MONITORAGGIO DELLE STRINGHE (fare riferimento al tab "Partner devices" - Scheda "Fuse Control Board"- tab "Global settings")

Procedura di aggiornamento dei firmware dell'inverter

- 1 Eseguire la procedura di "Verifica della comunicazione"
- 2 Verificare di essere in possesso del file .tib contenente i nuovi FW da installare sull'inverter
- 3 Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo relativo al menu "Program" in questo manuale

Descrizione dei menu



Menu "Communication"

Permette di effettuare la configurazione dei parametri relativi alla comunicazione con gli inverter collegati al bus RS485.



Il menu Communication è composto da due sottomenu:



COM Setting:

Permette di selezionare la porta COM a cui è collegato il convertitore in uso per la comunicazione con la/le unità ed il baud rate (velocità di comunicazione dei dispositivi sul bus RS485).

Per identificare la porta COM a cui il convertitore è collegato seguire la procedura dedicata (Verifica della porta COM associata al convertitore di segnale). Il baud rate deve essere impostato a 19200.



L'indirizzo di scansione massimo che è stato impostato viene visualizzato nella barra delle informazioni (in basso a sinistra):



Unit Scan setting:

Permette di impostare un limite al numero di indirizzi che il Software scansiona durante l'utilizzo. Il valore impostato di default è 64 (valore massimo impostabile sugli inverter), quindi il software scansiona completamente il bus RS485.

Unit Scan settings

Max. scan ADDRESS 5

23

-

Save this setting

Apply

Es.: nel caso in cui la linea di comunicazione sia composta da 5 inverter a cui sono stati assegnati (da display) gli indirizzi 2, 3, 4, 5, 6, in questa sezione si può impostare "6" in modo da limitare il tempo richiesto alla scansione.



Menu "Program"

Questa sezione del programma permette l'aggiornamento del Firmware dell'inverter.

🛱 Communication 🖕 Program 🕺 Configuration 🔲 Window 🚯 Help 📲 Exit

L'aggiornamento del Firmware dell'inverter è un processo che può rendersi necessario per migliorare le prestazioni dell'inverter o incrementarne le funzionalità. L'aggiornamento del Firmware richiede la disponibilità del pacchetto Firmware con cui effettuare l'aggiornamento stesso: questo può essere scaricato dal sito <u>https://registration.abbsolarinverters.</u> <u>com/</u> o richiesto al Service ABB e viene rilasciato come file .tib, da utilizzare direttamente attraverso Aurora Manager LITE secondo le indicazioni descritte di seguito.

Disconnettere l'inverter dalla rete prima di effettuare la riprogrammazione del firmware. Ciò è possibile con Aurora Manager Lite sul tab Setup> Special Function> Remote ON/OFF ad OFF e digitare SET. Il menu Program è composto da un solo sottomenu:





Come prima operazione, devono essere effettuati i settaggi nel campo "Communication Setup":

Not configurable: il convertitore utilizzato è il modello PVI-USB-RS485_232.

Con la funzione Scan all addresses è possibile selezionare tutti gli indirizzi inverter durante la scansione del bus RS485 (da effettuare nei passi successivi)



Successivamente deve essere affettuata la scansione del bus RS485 per individuare gli inverter collegati utilizzando il pulsante "SEARCH RS485 LINE"

1 - Communication setup	2-Update setup	2.A - Paran	neters reload options			
RS485 converter						•
Aurora 232-485						
Not-configurable		Addr	Device	Prog	Prog. state	_
RS485 address		1	TRIO-50.0-TL - SN111111		Vald APP	0
Scan all addresses	🖂 the data where with a second constraints					
	Update also with equal versions					
 Scansingle address 	Select Update Files					
Scan address range						
	START UPDATE					
Addr. 1 - TRI	0-50.0-TL - SN111111	1				
Unitimo	Device Prog. state	1				
Name: TRIO-50.0-TL						
Prog. type: NEW						
Hash type: GS+LANG						
				SEARCH RS4	85 LINE	
						_

Terminata la scansione devono essere selezionati gli inverter che necessitano dell'aggiornamento Firmware (di default sono selezionati tutti gli inverter rilevati durante la scansione). In caso siano selezionati più inverter, Aurora Manager LITE provvederà a programmare le unità selezionate in maniera sequenziale



Selezionare il file contenente il nuovo Firmware da installare utilizzando il pulsante "Select Update Files". l'estensione del file da utilizzare deve essere [.tib]. Una volta che il nuovo Firmware sarà caricato correttamente Aurora Manager visualizzerà la seguente finestra:

1 - Communication setup	2-Update set	up)		2.A-Paran	neters reload options	
RS485 converter Aurora 232-485		_				
Not-configurable				Addr	Device	Prog
RS485 address				1	TRIO-50.0-TL - SN11:	1111
Scan all addresses	Update also with	n equal versions				
○ Scan single address	Change Updat	e Files				
Scan address range	Update version: START UPI	1605D				
Addr. 1 - TR	IO-50.0-TL - SN1	11111				
Unitinfo	Device	Prog. state				
Name: TRIO-50.0-TL	Supervisor	Idle				
rog. type: NEW	GS flash	Idle				
lash type: GS + LANG	Inverter	Idle				
	Booster	Idle				
	service-board	Idle				
		12121	0			

L'ultima operazione da effettuare è confermare l'upgrade Firmware utilizzando il pulsante "START UPDATE".

Il processo di upgrade Firmware avviene in modo sequenziale per tutti gli inverter che ne hanno necessità in base ai Firmware presenti nel file .tib

L'intero processo di riprogrammazione ha una durata di circa 20 minuti per inverter

Ultimata la programmazione l'inverter si connette automaticamente alla rete resettando il comando remote OFF, impostato precedentemente.

Il termine della fase di programmazione sarà evidenziato dalla seguente finestra.



000128B

Terminata la fase di programmazione verrà automaticamente generato e archiviato su C:\ Programmi\ABB\Aurora Manager\ liteFW_update_reports un report relativo all'esito della riprogrammazione. Per verificare l'avvenuta riprogrammazione, sul Tab UNIT ID > device info > Update version sarà indicato il nuovo file con estensione .tib.



Menu "Configuration"

Permette di assegnare/modificare l'indirizzo agli inverter collegati al bus RS485.



Il menu Configuration è composto da due sottomenu:



Assign RS485 address:



Questa funzionalità è particolarmente utile in caso di un numero elevato di inverter in catena RS485 in quanto permette di effettuare l'assegnazione dell'indirizzo RS485 automaticamente, quindi senza dover interagire con il display di ogni inverter presente sull'impianto.

UNIT SEARCH V Search single SN SN Use custom range TX / RX		ASSIGN ADDRESS
Serial Number	Actual ADDR.	New ADDR.

Spuntando la ricerca del singolo inverter per seriale e cliccando su "UNIT SEARCH", si visualizza nella tabella l'inverter ricercato con indicazione del S/N dell'inverter, dell'indirizzo RS485 attuale e del nuovo indirizzo RS485 che si desidera assegnare.



Per impianti composti da più unità è possibile scansionare tutti gli inverter spuntando "Use custom Range"

UNIT SEARCH	Search single SN	Start SN	End SN
0	Use custom range	0	999999
Q	TX/RX		

Visualizzando una tabella che mostra: serial number degli inverter- indirizzo attuale-indirizzo nuovo.

Il pulsante "Assign Address" consente di modificare gli indirizzi 485, definiti nel campo "New ADDR".

Per la fase di commissioning (tutti gli inverter hanno indirizzo pre-settato ad 1) Aurora Manager Lite visualizzerà un indirizzo progressivo (modificabile) Per la fase di manutenzione (gli inveter hanno già un indirizzo progressivo assegnato) il campo "New ADDR" proporrà l'indirizzo già impostato da modificare manualmente se necessario.



Al termine della procedura di assegnazione degli indirizzi RS485 è consigliabile effettuare il refresh della lista inverter per accertarsi della corretta assegnazione dell'indirizzo a ciascun inverter.

Setup area access:

Permette di inserire i dati personali richiesti per accedere al livello IN-STALLER e quindi sbloccare le aree di Aurora Manager LITE relative alla configurazione avanzata dell'inverter.

I dati personali e la password da inserire sono gli stessi utilizzati in fase di registrazione sul sito https://registration.abbsolarinverters.com/

Setup area currently locked (after SW update)	
User data	
	E-mail address (max 100 characters)
	User name (max 50 characters)
	User sumame (max 50 characters)
	User date of birth (DDMMYYYY format)
User password (short)	
	Password (short)
ENTER	

Una volta inseriti i dati personali premere il tasto ENTER. Aurora Manager LITE vi permetterà di effettuare la configurazione avanzata dell'inverter.

Setup area unlocked	
User data	
d	E-mail address (max 100 characters)
	User name (max 50 characters)
	User sumame (max 50 characters)
	User date of birth (DDMMYYYY format)

Per ottenere la password effettuare la registrazione al sito https://registration.abbsolarinverters. com/ dove inserendo i propri dati personali riceverete una e-mail con le credenziali di accesso.



Menu "Window"

Permette di ridimensionare la finestra di interfaccia software alla dimensione di default.



Il menu Window è composto da un solo sottomenu:



Menu "Help"

Permette di ottenere informazioni sui contatti relativi al Service ABB e sulla versione del Software Aurora Manager LITE





About this:

Accedendo al sottomenu "About This" è possibile ottenere le informazioni sul software Aurora Maneger LITE come, ad esempio, la versione del Software



Aurora Service:

Accedendo al sottomenu "Aurora Service" è possibile ottenere i contatti del Service ABB



Area di lavoro inverter



Dopo aver configurato i parametri relativi al menu Communication, è possibile effettuare la scansione del bus RS485 alla ricerca degli inverter ad esso connessi attraverso il convertitore di segnale PVI-USB-RS485 232.

La scansione si effettua cliccando sul tasto "REFRESH" posizionato in basso a sinistra.



Completata la scansione, gli inverter individuati vengono mostrati nella struttura ad albero dell'impianto.



Selezionando uno degli inverter, si rendono disponibili le funzionalità nell'area di lavoro relativa all'inverter.



Le funzionalità di default (accedendo con livello USER) di Aurora Manager LITE, sono:

- 1 Tab Unit ID
- 2 Tab Monitoring
- 3 Tab Partner Devices
- 4 Tab Data Logger
- 5 Tab Event Log
- 6 Tab Setup (Livello di accesso INSTALLER)
- 7 Tab Power Reduction

8 - Tab Reactive power regulation (Alcune funzionalità attive con accesso INSTALLER)

Tab "Unit ID"

Visualizza la "carta di identità" dell'inverter selezionato. Tab relativo ad inverter di stringa TRIO-50.0-TL-OUTD:



Tab relativi ad inverter centralizzati CORE (Power Converter):



Tab relativi ad inverter centralizzati CORE (System Controller):

			DEVICE INFO
		Туре	CORE (Sys Controller)
		FLASH Version	z00C
	2 A	FLASH ID	V1K6
		Update version	
FIRMWAI	RE VERSION		MANUFACTURING INFO
FIRMWAI DW_Supervisor)	RE VERSION E001	SN	MANUFACTURING INFO 200031
FIRMWAI YOW_Supervisor}	RE VERSION E001	SN PN	MANUFACTURING INFO 200031 VTK061
FIRMWAI YOW_Supervisor)	RE VERSION E001	SN PN Week/Year	MANUFACTURING INFO 200031 Vitko61 0915
FIRMWAI POW_Supervisor)	RE VERSION E001	SN PN Week/Year Trac. ID	MANUFACTURING INFO 200031 V18061 0515 IV/A
FIRMWAI POW_Supervisor)	TE VERSION E801	SN PN Week/Year Trac. ID FACK SN	MANUFACTURING INFO 200031 V1K081 0915 IV/A 100001
FRNWA (POW_Supervisor)	RE VERSION E001 SETTINGS	SN PN Week/Year Trac. ID PACK SN PACK PN	MANUFACTURING INFO 200031 V10661 0915 1U/A 100001 3020-1

Le informazioni disponibili sono suddivise in 4 categorie :

Device Info: Informazioni generali relative all'inverter. Manufacturing Info: Informazioni identificative dell'inverter. Device Settings: Informazioni generali relative ai settaggi effettuati sull'inverter.

Firmware version: Informazioni relative ai firmware installati sull'inverter.

Tab "Monitoring"

La visualizzazione di questo menu si differenzia in base al tipo di inverter a cui viene collegato Aurora Manager Lite:

- 1- trifase di stringa TRIO-50.0-TL
- 2- trifase di stringa TRIO-20./27.6-TL
- 3- Inverter centralizzati CORE

1-Visualizzazione dei dati di monitoraggio istantaneo di inverter di stringa TRIO-50.0-TL:

Unit S	tate		DC side	.)				STATUS	R\$485
F	Run	Global	700.6	V IN 1	M			511105	10100
F	Run	Inverter	2.04	LIN_1	[A]			User reques	t derating
No	Alarm	Alarm	1455	P_IN 1	[W]			💛 High T dera	ting
M	PPT	Poortor	698.3	V BUL	KIVI			😑 Hig FAC de	rating
IVI		booster		- notes to the	1.1.1			😑 High VAC d	erating
								😑 IAC limit der	ating
ACsid	le							😑 Max PAC lin	nit derating
	9	line and the second					_		
235.5	Vac [V]	235.5	V-R-N [V]	236.1	V-S-N [V]	235.0	V-T-N [V]	Energy (Wh)	
2.34	lac [A]	407.8	V-R-S [V]	407.5	V-S-T [V]	408.0	V-T-R [V]	E0: Productio	
50.02	Fac [Hz]	2.33	I-R [A]	2.36	I-S [A]	2.29	I-T [A]	526	тот
1296	Pac [W]	492.6	P-R [W]	467.8	P-S [W]	442.9	P-T [W]	530	DAD
0	Qac [VAF	2]						536	TOD
								0	NUCK
iF inte	rface			Fans (rp	m]			9	WEK
0.000				0	Pack 1	0	AC box	490	MUN
0.000	Heak			0	Pack 2	0	Converter	536	TEA
3.54	HISO	[MOnm]		0	Pack 3	0	DC box	Power Peak [w]
347.9	Vgnd [AJ		0	Pack 4			25480	ABS
		_						1555	TOD
Temp	erature [°C]								
29.4	T Boos	ter (max)	21.7	T AC box	26	.1	T Ambient	Inner clock	
36.7	T Inve	ter (max)	27.9	T DC box	30	.3	T Converter	16/02/2016	00.52.00
								16/02/2016	- 00.02:08

I dati disponibili sono relativi a :

- "Unit State" : Stato generale dell'inverter
- "DC side" : Parametri di ingresso
- "AC side" : Parametri di uscita
- "GF Interface" : Parametri relativi all'isolamento del generatore FV
- "Fans" Indicazioni circa le ventole presenti nell' inverter (rotazioni al minuto rpm)
- "Temperature [°C]" : Temperature interne all'Inverter
- "Inner Clock" : Data e Ora inverter
- Indicatori relativi allo stato generale dell'inverter (status), alla comunica-
- zione seriale 485 (RS 485) e derating di potenza
- Dati statistici relativi alla produzione energetica dell'inverter

Gli indicatori possono assumere tre differenti stati:

-Led verde indica corretto funzionamento

- -Led rosso indica allarme
- -Led arancio indica warning



Unit State DC side Display both channels UNIT 😑 COMM. Wait Sun/Grid Globa 264.8 V_IN [V] User request derating Stand By 0.17 I IN IAI Inverte High T derating No Alarm Alarm 0 P_IN [W] Hig FAC derating Input Low DcDc1 High VAC derating Input Low DcDc2 IAC limit derating 😑 Max PAC limit derating Pac [W] AC side 0 222.7 Vac 223.0 V-R-N 224.3 V-S-N 224.3 V-T-N 390.4 V-R-S 387.7 V-S-T 387.6 V-T-R 0.00 lac 50.02 Fac 0.00 I-R 0.00 I-S 0.00 I-T 0.0 P-R 0.0 P-S 0.0 P-T Energy [kWh] E0: Production GF inter MPPT [V] ÷. 0.000 Heak_bs 219 TOT CH1 OFF 219 PAR 0.000 Heak inv OFF CH2 0 Fan 1 [rpm] 0 TOD 0.000 Heak philtered 0 Fan 2 [rpm] 0 WEK 549.989 SP1 0.00 R-iso 0 Fan 3 [rpm] 14 MON 156.3 0.000 SP2 Vgnd 0.0 Vgnd_avg 14 YEA er Peak [W] Po Temperature [°C] Inner clock 19061 ARS ţ. 237 T1 217 T2 18/02/2016 - 10:36:02 0 TOD

2-Visualizzazione dei dati di monitoraggio istantaneo di inverter di stringa TRIO-20.0/27.6-TL:

I dati disponibili sono relativi a :

- "Unit State" : Stato generale dell'inverter
- "DC side" : Parametri di ingresso
- "AC side" : Parametri di uscita
- "GF Interface" : Parametri relativi all'isolamento del generatore FV

- "MPPT[V]: Scansione automatica MPPT ON/OFF, SP1-SP2 valori di tensione a cui lavora l' inverter se MPPT ad OFF.

- "Fans": Indicazioni circa le ventole presenti nell' inverter (rotazioni per minuto rpm)
- "Temperature [°C]" : Temperature interne all'Inverter
- "Inner Clock" : Data e Ora inverter
- Indicatori relativi allo stato generale dell'inverter (status), alla comunica-
- zione seriale 485 (RS 485) e derating di potenza
- -Dati statistici relativi alla produzione energetica dell'inverter

Gli indicatori possono assumere tre differenti stati:

- -Led verde indica corretto funzionamento
- -Led rosso indica allarme

-Led arancio indica warning

E'possibile espandere il campo "GF Interface" per visualizzare maggiori informazioni circa la corrente di Leakage e la resistenza di isolamento verso terra misurata da ogni dispositivo di calcolo dell'inverter.

Il campo "MPPT [V]" se in ON (default) permette di effettuare la scansione automatica del punto di massima potenza. Se in OFF non effettua scansioni se non dopo una riconnessione alla rete.

SP1-SP2 indicano le tensioni d'ingresso di lavoro dell'inverter in caso sia disabilitata la funzione di ricerca del punto di MPPT.

Poortor	Invertor	Cupanyisar	OFF	CH1		
Total	Total	Total	OFF	CH2	0	Fan 1 (rpm)
0.000	0.000	2.000			0	Ean 2 [mm]
Resistive	Resistive	Resistive	549.989	SP1	0	Fan 2 [mm]
0.000	0.000	0.000	0.000	SP2	U	ran s (rpm)



E'possibile espandere il campo "temperature [°C]" per visualizzare maggiori informazioni circa le temperature misurate dai vari sensori di temperatura presenti nell'inverter:



3-Visualizzazione dei dati di monitoraggio istantaneo dell'inverter centralizzato CORE (Power Converter).

Rur No Ala Ipervisor Verter Aliv	n Globa Inver Im Alam Alive CNT ve CNT	al ter 2	765.89 358.65 73622.90 Vbulk [V] 382.8 383.1	V_IN [V] I_IN [A] P_IN [W] VB+ VB-	04	/12/2015	- 09:29:21		UNIT User requ Grid OF E Grid AVG Anti Islan Grid OC E OTH Der Input OV Temp VS	CO least deration OV Derating Derating Derating Derating Vin Derating	MM. 🥌 ing ting ting
286162	Pac [W]	OPEN	AC Cord	hanter					М	String (Cell
-7844	Qac [VAR]	UFEN	AC CON	lactor			-		Energy [k]	Vh]	
50.00	Fac R	315.6	V-T-R	516.53	I-R	25.81	Icap_	R	E0: Produc	tion	•
50.02	Fac S	317.9	V-R-S	516.81	I-S	26.01	Icap_	S	5628	т	т
50.01	Fac T	319.5	V-S-T	510.25	I-T	25.53	Icap_	J	5628	P/	AR .
_								2	93	T	DD
Fans									1205	W	EK
4058	Fan IGBT1 [rp	m] 1403	Fan DO	C1 [rpm]					939	M	ON
4064	Fan IGBT2 [rp	m] 1423	Fan DO	C2 [rpm]					5630	Y	A
3907	Fan IGBT3 (rp	m] 1411	Fan DO	C3 [rpm]							
4011	Fan IGBT4 [rp	m] 1416	Fan DO	C4 [rpm]	1	Temp (°C	1)				
3935	Fan IGBT5 (rp	m] 0	Fan DO	C5 [rpm]	25	.7 Po	w Supply	52.4	IGBT 1 R	53.0	IGBT 2
4028	Fan IGBT6 (rp	m] 0	Fan DO	C6 [rpm]	23	.7 Am	bient	51.2	IGBT 1 S	54.2	IGBT 2
0	Fan CAP R [m	m] 0	Fan C/	AP S [rpm]	41	.3 Re	actor1	50.8	IGBT 1 T	53.0	IGBT 2
									Tank at 1	110000	There are set of

I dati disponibili sono relativi a :

"Unit State" : Stato generale del cassetto di conversione

"DC side" : Parametri di ingresso del cassetto

"AC side" : Parametri di uscita del cassetto

"Fans" : Parametri relativi allo stato di funzionamento delle ventole (rotazioni per minuto:rpm)

Temperature [°C]" : Temperature interne all'Inverter

"Inner Clock" : Data e Ora inverter

Indicatori relativi allo stato generale dell'inverter (status), alla comunica-

zione seriale 485 (RS 485) e derating di potenza

Dati statistici relativi alla produzione energetica dell'inverter

Gli indicatori possono assumere tre differenti stati:

-Led verde indica corretto funzionamento

-Led rosso indica allarme

-Led arancio indica warning



Tab "Partner Devices"

Visualizza la struttura ad albero delle schede logiche e/o di acquisizione segnali presenti all'interno dell'inverter.

REFRESH	Partner ID States Me	easures Global Settings Strings Settings	
Supervisor	i 🥝		
Display			
- 🖶 Communication board	PRESENCE		
- USE-control board	Name	Fuse-control board	
	Presence	ON-LINE	

Permette di associare un nuovo componente dell'inverter, sia in caso di sostituzione di una parte accessoria che di aggiunta di scheda di espansione.

			1 I
Accept	new compon	ent	

Selezionando una delle schede presenti nella struttura ad albero si potranno avere ulteriori informazioni.

Tab "Partner ID" (scheda display)

(A seconda del modelllo di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto)

Visualizza la carta d'identità del display

al D. Musician Patricitat Euro	100 8000	
The D Monitoring Parties Offices Even	rrod perth	
REERESH	Partner ID	
_		
Supervisor	S	
I Display	PRESENCE	
- Communication board	(incounter)	
Euse-control board	Nome	Display
	Presence	ON-LINE
	Inner ID	1
	Msg count	147
	RS485 int.	ON-UNE
	Supervisor link	Valid link
	-	
	IDHELDS	
	FW version	D207
	SN	*****
	PN	
	W/Y	1110
	Supervisor SN	556668

Tab "Partner ID" (Communication board)

(A seconda del modelllo di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto) Visualizza la carta d'identità della scheda di comunicazione

REFRESH	Log Setup Patrier D States Meas	une Analoge heats Settings
Supervisor Supervisor Display Ocommunication board		
- 2 Fuse-control board	Name Presence Inner ID Msg.count RS485 int. Supervisor link	Commission basis CH42E 2 2740 CH42E CH42E
	FW version SN PN W/Y Supervisor SN	E001 575085 Veremot 3011 596685

Tab "States" (Communication board)



Visualizza lo stato di funzionamento dei dispositivi monitorati dalla scheda.

In particolare nella sezione Global:

PMU presence indica la presenza del dispositivo PMU OTH indica lo stato della protezione di temperatura Nella sezione SPD monitoring: Si indica lo stato degli scaricatori (SPD) lato DC e lato AC. Nella sezione SPD settings: Si abilita il monitoraggio degli scaricatori DC e AC. Sezione Arc fault settings: Si abilita la protezione Arc fault . *Gli indicatori possono assumere tre differenti stati (colori): -verde corretto funzionamento -rosso danneggiamento della parte indicata -grigio funzionalità non controllata*

Tab "Measures" (Communication board)

Visualizza i valori degli ingressi analogici ed ambientali acquisiti

Unit ID Monitoring Partner devices Event La	Partner ID States Measures Analogic Inputs Settings		
- REI REGH	MEASURE	Unit	Value
Supervisor	PT100 (ana.)	Ohm	155.189
B Direleu	PT1000 (ana.)	Ohm	1551.891
	ANA 1 (ana.)	mA	0.000
- 🗘 Communication board	ANA 2 (ana.)	mA	0.000
Bill Fuse-control board	PT100 (conv.)	°C	144.370
	PT1000 (conv.)	°C	144.370
	ANA 1 (conv.)	W/mq	0.000
	ANA 2 (conv.)	W/mq	0.000
	NTC (ana.)	V	2.690
	NTC (conv.)	°C	31.000

Il numero delle grandezze acquisite varia in base alle impostazioni effettuate nel Tab "Analog input Settings" in quanto, se la lettura dei sensori analogici è abilitata viene visualizzato anche il valore della grandezza convertita al valore reale



Tab "Analog input Settings" (Communication board)

Permette abilitare/disabilitare gli ingressi analogici connessi all'inverter oltre alla possibilità di effettuare i settaggi relativi agli ingressi analogici AN1 e AN2. Per ognuno dei sensori analogici è possibile impostare il guadagno (Gain), l'offset e nominare l'unità di misura. I dati verranno salvati all'interno dell'inverter confermando con il pulsante SET.



Di seguito sono riportati i valori da impostare per i sensori ABB collegabili all'inverter:

	Tipologia	Guadagno	Offset	U.d.M.
PVI-AEC-IRR	Sensore Irraggiamento	120	0	W/m ²
PVI-AEC-IRR-T	Sensore Irraggiamento con sens.	Irraggiamento: 120	Irraggiamento: 0	Irraggiamento: W/m ²
	Temp. cella integrato	Temp. cella: 10,869	Temp. cella: -20	Temp. cella: °C
PVI-AEC-RAD-13TC	Sensore Irraggiamento	130	0	W/m ²
PVI-AEC-RAD-13-TC-T	Sensore Irraggiamento con sens.	Irraggiamento: 130	Irraggiamento: 0	Irraggiamento: W/m ²
	Temp. cella integrato	Temp. cella: 11,507	Temp. cella: -26,1	Temp. cella: °C
PVI-AEC-CONV-T100	Convertitore PT100/010V	15	-50	°C a 010V
PVI-AEC-T1000-INTEGR	Sensore di temperature ambiente	10	-50	°C
	con convertitore integrato			
PVI-AEC-WIND-COMPACT	Sensore velocità vento	5	0	m/s
PVI-AEC-PYR-1300	Piranometro (01300W/m2)	65	0	W/m ²
PVI-AEC-T100-ADH	Sensore temperatura modulo	N/A	N/A	N/A
	(back cell) PT100 adesivo			
PVI-AEC-T1000-BOX	Sensore temperature ambiente PT1000	N/A	N/A	N/A

Tab "Partner ID" (Fuse Control Board)

(A seconda del modelllo di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto) Visualizza la carta d'identità della scheda

tner ID	States	Measures	Parameters	Global Settings	Strings Settings
PRE	SENCE	<u> </u>			
_		5			
Nam	e	String	-Control		
Pres	ence	ON-LI	NE		
Inne	r ID	0			
Msg	count	22722	29		
RS4	85 int.	ON-LI	NE		
	11 T.				
IDF	ELDS				
_					
FW	version	F014			
SN					
PN					
W /	Y				

Tab "States" (Fuse Control Board)

Visualizza lo stato di funzionamento dei parametri monitorati:

- Immagine relativa al TRIO-20.0-TL

StringsUnbalar	state iced currents	OvercurrentOvervoltage	 Internal warning Autotest
STRINGS		CURR	ENTS
1.A	⊖ 2.A	⊖ 1.A	€ 2.A
) 1.B	😑 2.B	🖯 1.E	з 😑 2.В
) 1.C	● 2.C	9 1.0	c 🖯 🤤 2.C
1.D	2.D	1.0) <u> </u>
1.E	2.E	0 1E	

- Immagine relativa al TRIO-50.0-TL

Fuse states Overcurrent Overcurrent Overvoltage	it 🥚 Internal warning e
STRINGS FUSES 1 A 2 A 3 A 4 A 1 B 2 B 3 B 4 B 1 C 2 C 3 C 4 C	CURRENT/AOLTAGE

Nel sottocampo "Global" è riportato lo stato generale delle protezioni.

Nel sottocampo "Strings" sono riportati gli indicatori di stato dei fusibili di stringa

Nel sottocampo "Currents" relativo al TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD sono riportati gli indicatori di stato delle singole correnti di stringa che in caso di sbilanciamento cambiano colore in rosso. La monitorizzazione e visualizzazione dello stato dei fusibili di stringa può essere abilitata nel Tab "Strings Setting" (fuse control board).

Nel sottocampo "Current/Voltage" relativo al TRIO-50.0-TL-OUTD è riportato il monitoraggio della tensione e delle correnti in ingresso. In particolare le protezioni relative alle correnti sono monitorate a gruppi. Ogni gruppo comprende 3 o 4 stringhe, in base al modello di wiring box DC installata sull'inverter (12 o 16 ingressi).

Gli indicatori possono assumere 4 differenti stati (colori):

- verde corretto funzionamento
- rosso allarme attivo
- arancio warning attivo
- grigio funzionalità non abilitata (posizione OFF nel tab " strings settings")



Tab "Measures" (Fuse Control Board)

Name	Value	Measure Unit
STRNG_VOLTAGE_1A	817.005	V
STRNG_VOLTAGE_1B	816.655	V
STRNG_VOLTAGE_1C	817.005	V
STRNG_VOLTAGE_1D	0.927	V
STRNG_VOLTAGE_2A	59.393	V
STRNG_VOLTAGE_2B	59.393	v
STRNG_VOLTAGE_2C	60.094	V
STRNG_VOLTAGE_2D	0.577	V
STRNG_VOLTAGE_3A	819.105	V
STRNG_VOLTAGE_3B	61.844	V
STRNG_VOLTAGE_3C	62.544	V
STRNG_VOLTAGE_3D	0.927	V
STRNG_VOLTAGE_4A	57.993	V
STRNG_VOLTAGE_4B	59.393	V
STRNG_VOLTAGE_4C	60.794	V
STRNG_VOLTAGE_4D	0.577	V
STRNG_VOLTAGE_GROUP1	811.753	V
GROUP_CURRENT_1	16.612	A
GROUP_CURRENT_2	0.179	A
GROUP_CURRENT_3	5.529	A
GROUP_CURRENT_4	0.052	A
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Visualizza i valori dei parametri relativi alle stringhe collegate in ingresso (immagine relativa al TRIO-50.0-TL)

Tab "Parameters" (Fuse Control Board)

Visualizza i parametri impostati tramite "Global settings" e "String Settings" (Fuse control board) in fase di installazione.

E' possibile estendere la configurazione delle stringhe e delle protezioni a tutti o parte degli inverter collegati alla stessa linea 485.

me		Value	Measure Unit
CURREI	NT_CHECK_FLAG	15	
CURRI	ENT_WEIGHT_1	1	
CURRENT_WEIGHT_2		1	
CURRI	ENT_WEIGHT_3	1	
CURRI	ENT_WEIGHT_4	3	
CURRI	ENT_WEIGHT_5	0	
CURR	ENT_WEIGHT_6	0	
CURR	ENT_WEIGHT_7	0	
CURRENT_WEIGHT_8		9	
CURRENT_WEIGHT_9		1	
CURRE	NT_WEIGHT_10	0	-
CURRE	NT_WEIGHT_11	0	
CURRE	NT_WEIGHT_12	9	
CURRE	NT_WEIGHT_13	0	
CURRE	NT_WEIGHT_14	0	
CURRE	NT_WEIGHT_15	0	
CURRENT_WEIGHT_16		<u>i</u>	
MIN_CURRENT_CHECK_TH		4.000	A
OVER_VOLTAGE_TH		1000.000	V
MAX_CUP	RENT_DEVIATION	12-000	A
OVER	_CURRENT_TH	12.000	A
MAX CURREN	T DEVIATION TRIP TIME	30	s

Digitando sul tasto *"Write this configuration on all connected inverters"* si estende a tutti gli inverter che compongono l'impianto, collegati alla stessa seriale 485.

Digitando sul tasto *"Write this connection choosing inverter by s/n and RS485 address"* si estende la configurazione solo a gli inverter desiderati in ordine di indirizzo 485.

Tab "Global Settings" (Fuse Control Board)

Permette di effettuare i settaggi relativi al controllo delle correnti di ingresso.

In base alla tipologia di inverter saranno visualizzate differenti schermate:

1.Schermata relativa al TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Unbalanced currents check threshold

 Valore assoluto di abilitazione del controllo di sbilanciamento delle correnti (una per ciascuno dei due MPPT di ingresso).
 Il valore di default è 2A.

Overcurrent threshold

- Soglia di overcurrent (una per ciascuno dei due MPPT di ingresso). Il valore di default è 10A.

Unbalanced currents check trip time

- Tempo per il quale deve manifestarsi lo sbilanciamento di corrente affinchè venga generato l'allarme. Si consiglia di settare questo parametro al di sopra dei 900 secondi per evitare la segnalazione di falsi allarmi

2.000	0	000	Unbalanced currents check threshold [A] - CH. 1
10.00) 0	000	Overcurrent threshold [A] - CH. 1
2.000	0	000	Unbalanced currents check threshold [A] - CH. 2
10.00) 0	000	Overcurrent threshold [A] - CH. 2
600		0	Unbalanced currents check trip-time [s]
	SET]
DC string	s self-test		

Cliccando su "SET" i valori vengono impostati nella scheda di controllo fusibili dell'inverter selezionato.

La funzione "DC strings self-test" serve ad abilitare la funzione di controllo della polarità delle tensioni di stringa durante la prima messa in funzione dell'inverter.

2.Schermata relativa al TRIO-50.0-TL-OUTD

Minimum currents check threshold

-Valore assoluto di abilitazione del controllo di sbilanciamento delle correnti (una per ciascuno gruppo di 3/4 stringhe di ingresso). Il valore di default è 2A.

Overcurrent threshold

-Soglia di overcurrent (una per ciascuno gruppo di stringhe di ingresso). Il valore di default è 12A.

Max currents deviation

-Massimo sbilanciamento accettato prima della segnalazione di allarme. Il valore di default è 2A.

Max currents deviation trip time

-Tempo per il quale deve manifestarsi lo sbilanciamento di corrente affinchè venga generato l'allarme. Il valore di default 300 secondi.

Overvoltage threshold

- Soglia di overvoltage (una per ciascuno gruppo di stringhe di ingresso). Il valore di default è 1000V.

4.000	4.000	Minimur	n current check th	nreshold [A\string]	
12.000	12.000	Overcu	rrent threshold [A	string]	
12.000	12.000	Max cu	ment deviation [A	string]	
30	30	Max cu	rrent deviation trip	-time [s]	
1000.000	1000.000	Overvo	Itage threshold [V]		

Cliccando su "SET" i valori vengono impostati nella scheda di controllo fusibili dell'inverter selezionato.

Tab "Strings setting" (Fuse Control Board)

Permette di effettuare le impostazioni di monitoraggio di ciascuna stringa.

Immagine relativa al TRIO-20.0/27.6-TL:



In particolare permette di:

1. Abilitare il controllo della presenza di ciascuna delle stringhe collegate in ingresso.

L'abilitazione del controllo della presenza della singola stringa di ingresso si effettua commutando il selettore dalla posizione OFF a ON (cliccando sul selettore)

2. Abilitare il controllo dello sbilanciamento di corrente su ciascuna stringa di ingresso e di impostarne il peso di lettura della corrente (weight = N° di stringhe collegate in parallelo al singolo ingresso stringa) e la tolleranza (massimo sbilanciamento accettato prima della segnalazione di allarme) espresso in valore percentuale.

L'abilitazione del controllo dello sbilanciamento della corrente di stringa si effettua commutando il selettore dalla posizione OFF a ON (cliccando sul selettore)

Cliccando su "SET" i valori vengono impostati nella scheda di controllo fusibili dell'inverter selezionato.

Lo stato di abilitazione della presenza di ciascuna stringa è visualizzato nel Tab "States" (fuse control board) assieme allo stato del relativo fusibile.

Immagine relativa al TRIO-50.0-TL:

Partner ID States Measures Parameters Global Settings Strings Settings	
1A OFF 1 SET	Current check G1
1C OFF 1 SET	
2B OFF	
3A OFF 1 SET	Current check G3 0N OFF
3B OFF	
	I

In particolare permette di:

1. Abilitare il controllo della presenza di ciascuna delle stringhe collegate in ingresso.

L'abilitazione del controllo della presenza della singola stringa di ingresso si effettua commutando il selettore dalla posizione OFF a ON (cliccando sul selettore)

All'attivazione di almeno una stringa si abilita il controllo dello sbilanciamento di corrente (default attivo).

2.Impostare il peso di lettura della corrente (weight = n° di stringhe collegate in parallelo al singolo ingresso).

La tolleranza (massimo sbilanciamento accettato prima della segnalazione di allarme) è impostabile dal tab " Global settings - Max Currents Deviation" (default 2A).





Tab "Partner ID" (wi-fi board)

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto) Visualizza la carta d'identità della scheda

REFRESH	Partner ID	
. Supervisor	0	
🖶 Wi-Fi board	PRESENCE	
- III Service board	Name	W-R
String-control board	Presence	ON-LINE
	Inner ID	0
	Msg count	530901
	RS485 int.	OFF-LINE CONTRACT OF CONTRACT.
	ID FIELDS	
	FW version	W18C
	SN	133131
	PN	-3N16-
	W/Y	3415
	Supervisor SN	000000

Tab "Partner ID" (Ethernet board)

(A seconda del modelllo di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto) Visualizza la carta d'identità della scheda

REFRESH	Pater D	
Supervisor		
- R Ethernet board	(FRESDICE)	
- A HINGLOOD	Name Ethernat Pressnore Off-Life	
	boor D boor and a constant of the constant of	
	PS485 mt.	
	Sigeritor lek	
	PW version SN	
	PN W/Y	
	Supervisor SH	

Tab "Partner ID" (PMU board)

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto) Visualizza la carta d'identità della scheda

REFRESH	Perher ID States Measures Analogic Inputs Settings Aux. RS485 PMU
	0
⊟-⊡ Supervisor	S
🖓 Wi-Fi board	PRESENCE
Service board	(made
-	Name Service board
String-control board	Presence ON-UNE
	Inner ID 0
	Mag count 883993
	PG-485 mt. OR-UNE
	Supervisor link Wating ink
	(ID FIELDS)
	FW version S016
	SN 721985
	PN -3N27-
	W/Y 0915
	Supervisor SN 000013
Settings	
Accept new component	



Tab "States" (PMU board)

Visualizza lo stato di funzionamento degli ingressi digitali



Tab "Measures" (PMU board)

Visualizza i valori dei parametri relativi agli ingressi analogici ed ambientali. I parametri letti avranno un valore significativo se correttamente abilitati e configurati nel tab "Analogic input settings".

	MEASURE	Unit	Value
Supervisor	AN1		0.020
E W-B hoard	AN2		0.030
	PT100 / PT1000		129.84
(11) Service board	AN3		0.006
	AN4	mA	0.032

000133BI

Tab "Analogic inputs settings" (PMU board)

REFRESH	Partner ID States	Measures	Analogic Inpu	its Settings	Aux. RS485	PMU
		-	CURRENT		- MODE	
E. Supervisor	AN11		1.000 1.000		GAIN	
🐺 Wi-Fi board		<u> </u>	0.000	0.000	OFFSET	
			W/mq	W/mq	M. UNIT	SEI
		-	CURRENT			
	410		1.000	1.000	GAIN	
	ANZ	<u> </u>	0.000	0.000	OFFSET	
			°C	°C	M. UNIT	SET
	РТС	3	PT100		 MODE 	SET
		- (CURRENT		 MODE 	
	AN12		1.000	1.000	GAIN	
	AND	<u> </u>	0.000	0.000	OFFSET	
			W/mq	W/mq	M. UNIT	SET
		-	CURRENT		 MODE 	
	0.014		1.000	1.000	GAIN	
	AN4	<u> </u>	0.000	0.000	OFFSET	
			W/mg	W/mq	M. UNIT	SET

Visualizza le impostazioni relative agli ingressi analogici

Permette di abilitare/disabilitare gli ingressi analogici connessi al'inverter oltre alla possibilità di effettuare i settaggi relativi agli ingressi analogici AN1/AN2/AN3/AN4. Per ognuno dei sensori analogici è possibile impostare il guadagno (GAIN), l'offset e nominare l'unità di misura. I dati verranno salvati confermando con il pulsante SET.

La funzione PTC permette di abilitare/disabilitare l'ingresso in modalità PT100 o PT1000 in base al tipo di sensore collegato.

	Tipologia	Guadagno	Offset	U.d.M.
PVI-AEC-IRR	Sensore Irraggiamento	120	0	W/m ²
PVI-AEC-IRR-T	Sensore Irraggiamento con sens. Temp. cella integrato	Irraggiamento: 120 Temp. cella: 10,869	Irraggiamento: 0 Temp. cella: -20	Irraggiamento: W/m ² Temp. cella: °C
PVI-AEC-RAD-13TC	Sensore Irraggiamento	130	0	W/m ²
PVI-AEC-RAD-13-TC-T	Sensore Irraggiamento con sens. Temp. cella integrato	Irraggiamento: 130 Temp. cella: 11,507	Irraggiamento: 0 Temp. cella: -26,1	Irraggiamento: W/m ² Temp. cella: °C
PVI-AEC-CONV-T100	Convertitore PT100/010V	15	-50	°C a 010V
PVI-AEC-T1000-INTEGR	Sensore di temperature ambiente con convertitore integrato	10	-50	°C
PVI-AEC-WIND-COMPACT	Sensore velocità vento	5	0	m/s
PVI-AEC-PYR-1300	Piranometro (01300W/m²)	65	0	W/m ²
PVI-AEC-T100-ADH	Sensore temperatura modulo (back cell) PT100 adesivo	N/A	N/A	N/A
PVI-AEC-T1000-BOX	Sensore temperature ambiente PT1000	N/A	N/A	N/A

Di seguito sono riportati i valori da impostare per i sensori ABB collegati all'inverter:

Tab "Aux RS485" (PMU board)

Visualizzazione ed impostazione relative al protocollo di comunicazione 485 e relativo baud-rate

REFRESH	Partner ID States Measures Analogic Inputs Settings Aux. RS485 PMU
Supervisor Wi-Ri board Service board String-control board	Settings AURORA (slave) AURORA (slave) MODBUS (slave) BAUD-RATE

Tab "PMU" (PMU board)

Visualizzazione ed impostazione relative alla modalità di gestione della potenza attiva e reattiva.





Nome a display	Funzionamento	Ingressi
Mode 0	Nessuna funzione PMU selezionata	-
Mode 1	Riduzione potenza attiva in 4 passi	K1, K2, K3, K4
Mode 2	Riduzione potenza attiva tramite ingressi analogici	AN3
Modo 2	Riduzione potenza attiva in 4 passi	K1, K2, K3, K4
MODE 3	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 2)
Mode 4	Riduzione potenza attiva tramite ingressi analogici	AN3
	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 2)
Modo 5	Riduzione potenza attiva in 4 passi	K1, K2, K3, K4
WOUE 5	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 4)
Modo 6	Riduzione potenza attiva tramite ingressi analogici	AN3
	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 4)
Mode 7	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 2)
Mode 8	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 4)
Mode 0	Riduzione potenza attiva in 11 passi	K1, K2, K3, K4
WOULD 9	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 4)
Mode 10	Riduzione potenza attiva tramite ingressi analogici	AN3
	Controllo potenza reattiva tramite ingressi analogici	AN4 (Type 4)

La seguente tabella riporta le modalità di limitazione della potenza attiva/ gestione della potenza reattiva selezionabili attraverso la scheda PMU:

ype 4)

Controllo della potenza attiva tramite ingressi digitali in 4 passi
 Questo tipo di controllo è utilizzato nelle modalità di funzionamento 1, 3, 5.
 Gli ingressi digitali per la limitazione della potenza attiva sono K1, K2, K3 e K4

K1	K2	K3	K4	Potenza attiva massima come % della potenza nominale dell'inverter
Chiuso	Aperto	Aperto	Aperto	100
Aperto	Chiuso	Aperto	Aperto	60
Aperto	Aperto	Chiuso	Aperto	30
Aperto	Aperto	Aperto	Chiuso	0

Controllo della potenza attiva tramite ingressi digitali in 11 passi.
 Questo tipo di controllo è utilizzato nella modalità di funzionamento 9.
 Gli ingressi digitali per la limitazione della potenza attiva sono K1, K2, K3 e K4

K1	K2	K3	K4	Potenza attiva massima come % del- la potenza nominale dell'inverter
Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	100
Chiuso	Aperto	Aperto	Chiuso	90
Aperto	Aperto	Aperto	Chiuso	80
Chiuso	Chiuso	Chiuso	Aperto	70
Aperto	Chiuso	Chiuso	Aperto	60
Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	50
Aperto	Aperto	Chiuso	Aperto	40
Chiuso	Chiuso	Aperto	Aperto	30
Aperto	Chiuso	Aperto	Aperto	20
Chiuso	Aperto	Aperto	Aperto	15
Chiuso	Chiuso	Aperto	Chiuso	0

000133BI

- Controllo della potenza attiva tramite ingresso analogico (AN3).

Questo tipo di controllo è utilizzato nelle modalità di funzionamento 2, 4, 6, 10. L'ingresso analogico per la limitazione della potenza attiva è AN3. Con questo tipo di controllo la potenza attiva in uscita può essere gestita dinamicamente in base al valore del segnale analogico di ingresso. Tale segnale può essere in corrente (4...20mA) oppure in tensione (0...10V). La limitazione della potenza nominale di uscita è applicata all'inverter secondo i grafici sottostanti (a sinistra \rightarrow ingresso in corrente; a destra \rightarrow ingresso in tensione):



- Controllo della potenza reattiva tramite ingresso analogico (AN4).

Questo tipo di controllo è utilizzato nelle modalità di funzionamento 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Le modalità di gestione hanno comportamenti differenti descritte successivamente.

L'ingresso analogico per il controllo della potenza reattiva è AN4. Con questo tipo di controllo la potenza reattiva può essere gestita dinamicamente in base al valore del segnale analogico di ingresso. Tale segnale può essere in corrente (4...20mA) oppure in tensione (0...10V). Le modalità di gestione della potenza reattiva sono 2:

Type 2 \rightarrow Tan(ϕ) fissa basato sulla potenza istantanea di uscita **Type 4** \rightarrow Cos(ϕ) fisso basato sulla potenza istantanea di uscita La gestione della potenza reattiva è applicata all'inverter secondo i grafici sottostanti (a sinistra \rightarrow ingresso in corrente; a destra \rightarrow ingresso in tensione):

Modalita di funzionamento Type 2













Tab "Data logger"

Visualizza i valori dei parametri di ingresso e uscita rilevati dall'inverter:

• Data logger setting: Permette di settare il periodo di registrazione (tempo minimo 2 secondi) e spuntando "Stop after N samples" si imposta il nume-ro di campionature.

- Data logger Enable: Abilita/disabilita la registrazione della campionatura.
- File setting: Modalità di testo per il salvataggio dei dati del logger

• Configuration setting:Permette di caricare una lista di parametri customizzata (solo ad uso service)

Unit ID Monitorin	ig Partner de	rices Data Logger	Event Log	Setup	Power reduction	Reactive power regulation	on								
MEASURE	Log Enabled?	Last Read Value										Data Logge	er Setting	IS	
Vin_1_[V]	V	*_*										Logging	Penod [s]	(mn. 2 s)	_
Vin_2_[V]	1	·											~		-
lin_1_[A]	1	·*										Stop after	N samples		
lin_2_[A]	1	·													
Pin_1_[W]	1														
Pin_2_[W]	V	· · · · ·										File Settings	5		-
Vout_[V]	1	·										 Text file 	(bd)		
Vout_R-N_[V]	V	12.22										Excel fil	e (xls)		
Vout_S-N_[V]	>	·*										S			n .
Vout_T-N_[V]	V	·													
[A]_tuol	1	·*													
lout_R_[A]	V	· _ ·													
lout_S_[A]	v	·													
lout_T_[A]	V	······													
Pout_[W]	V	""													
Wind_Freque	V	·													
R_ISO_[MOhm]	V	""													
V_GND_[V]	1	··													
Fout_R_[Hz]	V														
Fout_S_[Hz]	v	·													
Fout_T_[Hz]	V														
												Carlonation	Comore		
												Cornguration	Seconds		
														111	
												SAVE		OAD	
												Data Logge	er Enable		
												S	START/ST	OP	
													0		
													•		
												_			-

Permette di scaricare i log degli allarmi e avvisi e la configurazione delle variabili interne.



Tutte le impostazioni effettuabili in questa sezione possono essere estese a tutti gli inverter collegati al bus RS485 posizionando il selettore sulla posizione "Apply access log on ALL conncted units".La posizione di default applica il settaggio soltanto all'inverter selezionato nella struttura ad albero dell'impianto.

Spuntando il campo "continue to read log also un communication error" la scansione della linea 485 prosegue anche se vengono rilevati degli errori di comunicazione da parte di uno o più inverter.

Aco	ess log on)	ALL connected units					
Aco	Access log only on the selected unit Continue to read log also on communication errors						
Read LOG		 ALARM Log WARNING Log 					
		1.000					



Tab "Event log"

Tab "alarms & warnings"

Permette di effettuare il download del log degli allarmi (Alarms) e degli avvertimenti (Warnings).

U	nit ID I	Monitoring	Partner devices	EventLo	g Setup		
	Alarms	& Warnings					
	Rea	ad LOG		● AL ○ W	ARM Log	og Save to XML	
	Code	Time-stamp	Wake-up	/Alarm N J	Nam value	Alam Label	
+			_	-			

Attraverso i due radio button "ALARM Log" e "WARNING Log" è possibile selezionare il tipo di eventi che si desidera scaricare.

Successivamente, attraverso il tasto "Read LOG", è possibile effettuare il download.

larms & Warnings			
	٩	ALARM Log	
Read LOG		WARNING L	.og
Code Time-stamp	Wake-up/Alarm N	Alarm value	Alarm Label



Attraverso il tasto "Save to XML" è possibile esportate il log in file xml.



Tab "Variables"

Permette di effettuare il download delle variabili modificate rispetto alla configurazione di default dell'inverter.

anns a	warnings valiable	·>					
D 4	100						
riead	LOG						
	27. 1 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	A SHORE THE WAY	Line and the second second	148256	1.035293	Logarda Maria	Ing sector and sector
Unit SN	Time-Stamp	Parameter ID	Parameter Descriptor	Value	M. U.	Change Source	Change PSW
Unit SN 150515	Time-Stamp 10/20/2015 14:1	Farameter ID {5505, P:UInt32, Device: POW_Super	Parameter Descriptor DIGITAL OUTPUT 0 - MODE	Value 8	M. U.	Change Source N/A <45>	-NULL-
Unit SN 150515 150515	Time-Stamp 10/20/2015 14:1 10/16/2015 11:2	Parameter ID {5505, P:UInt32, Device: POW_Super {9732, P:UInt32, Device: POW_Super	Parameter Descriptor DIGITAL OUTPUT 0 - MODE GOGO RELAY - MINIMUN TIME RELAY 0	Value 8 901	M. U. sec	Change Source N/A <45> N/A <45>	-NULL- -NULL-

Tab "Setup" Disponibile soltanto con livello di accesso INSTALLER

Permette la configurazione avanzata dell'inverter (inserendo le credenziali di accesso nel menu "Configuration > Setup area Access" ottenute a seguito della registrazione al sito https://registration.abbsolarinverters. com/).

Access log on ALL connected units	
Access log only on the selected unit	Continue to read log also on communication errors

Tutte le impostazioni effettuabili in questa sezione possono essere estese a tutti gli inverter collegati al bus RS485 posizionando il selettore sulla posizione "Access log on ALL connected units". La posizione di default applica il settaggio soltanto all'inverter selezionato nella struttura ad albero dell'impianto.

Spuntando il campo "Continue to read log also un communication errors" la scansione della linea 485 prosegue anche se vengono rilevati degli errori di comunicazione da parte di uno o più inverter.

La descrizione di tutti i parametri impostabili in questa sezione di Aurora Manager LITE sono riportati nella "Struttura dell'area di lavoro" nel capitolo Caratteristiche

Tab "DC side"

Permette la configurazione dei parametri Vstart (Start input voltage), UV protection time (Low voltage protection time) e MPPT.

-	Concession of							
Start	input v	oltage						
ACT	TUAL	NEW						
420	0.000	420.000	Vstart 1 - Minimum channe	1 1 voltag	ge for grid conn	ection [V]		
Unde	er voltag	e protection ti	me					
ACT	TUAL	NEW						
600	000	60000	UV protection time - Timeo	ut for grid	d disconnection	n if (Vin < 70% V	start) [ms]	
MPPT	т —							
ACT	TUAL	NEW						
900	0000	900000	Multiple max. scan period	ms]	Multiple	max. scan ENAI	BLED	
5.0	000	5.000	MPPT noise amplitude [V]		Multiple	max. scan DISA	BLED	

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Minimum channel voltage for grid connection: Tensione di attivazione (Vstart) per ogni canale di ingresso.

• Timeout for grid disconnection (UV protection time): Tempo in cui l'inverter si alimenta dalla rete in presenza di UnderVoltage di ingresso. Trascorso il tempo impostato l'inverter si disconnette dalla rete.

• Abilitare/disabilitare la funzione di scansione massimi-multipli "Multiple Max scan" (MPPT scan) e di impostare l'intervallo di tempo fra una scansione e l'altra "Multiple max scan period".

• MPPT noise amplitude: permette di modificare l'ampiezza del disturbo imposto dall'inverter per la ricerca del massimo punto di potenza

Tab "AC side"

Permette la configurazione dei parametri che permettono la connessione alla rete e le relative protezioni e/o limitazioni di potenza.

In particolare sono presenti 6 sezioni (tab) che consentono di:

Grid connection

Permette di impostare i parametri di rete che devono essere rispettati durante la fase di connessione:

Ie AC SIDE	Special function:	Ground fault interface	Сюск	Digital Input	Digital Output	Senai Links Nigi	nt Startup Mode	
d connection	Grid protection	High frequency derating	V Grid ris	e suppressio	on (Max AVG V (Grid) Anti Islandin		
Voltage a	nd frequency rai	nges for grid connecti	on					
ACTUAL	NEW							
253.000	253.000	Maximum grid voltage for	r connectio	on [V]				
195.500	195.500	Minimum gnd voltage for	connectio	n [v]				
50.100	50.100	Maximum grid frequency	for connect	ction [Hz]				
49.900	49.900	Minimum gnd frequency f	for connec	tion [Hz]				
30	30	Time for V/F check beto	re connec	tion or after	genenc fault [s]			
300	300	Time for V/F check after	gnd fault (5]				
Slow pow	er ramp after gri	d connection						
Slov	v ramp ENABLED	20.000	20.	000 Ra	mp Slope %Pn/r	nin		
Slov	v ramp DISABLED	0.200	0.2	00 Ra	mp Slope Fault	%Pn/min		
Slov	v ramp DISABLED	0.200	0.2	00 Ra	mp Slope Fault *	%Pn/min		
	SEI							

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Max grid voltage for connection. Soglia di Tensione massima per la connessione in rete.

• Min grid voltage for connection. Soglia di Tensione minima per la connessione in rete.

• Max grid frequency for connection. Soglia di Frequenza massima per la connessione in rete.

• Min grid frequency for connection. Soglia di Ferquenza minima per la connessione in rete.

• Time for V/F check before connection or after generic fault. Intervallo di controllo rete prima della connessione o dopo una fault generico. Impostabile da 0 ... 3600s.

• Time for V/F check after grid fault. Intervallo di controllo rete prima della connessione a seguito di grid fault. Impostabile da 0 ... 3600s.

• Slow ramp enable/disable. Abilitazione della funzione di erogazione graduale della potenza a seguito della connessione alla rete.

• Ramp slope [%Pn/min]. Pendenza della rampa di immissione di potenza in rete indicata in percentuale della potenza nominale al minuto.

• Ramp Slope Fault [%Pn/min].Pendenza della rampa di immissione di potenza in rete dopo una disconnessione provocata da un fault, indicata in percentuale della potenza nominale al minuto.

Grid protection

Permette di abilitare/disabilitare e/o di impostare i valori limite e tempi di intervento delle protezioni relative alla tensione di rete:

Voltag	e and frequenc	cy ranges for	grid protection	i						
EN DI	S ACTUAL	NEW				ACTU	AL	NE	N	
-	287.500	287.500	U>> Maximum	grid volta	age [V]	50		50		Trip time [ms]
فنور	264.500	264.500	U> Maximum g	rid volta	ge [V]	100	2	100)	Trip time [ms]
هرو	184.000	184.000	U< Minimum gr	id voltag	ge [V]	1000)	100	0	Trip time [ms]
فيجو	69.000	69.000	U<< Minimum g	grid volta	ge [V]	300		300)	Trip time [ms]
	10.000	10.000	U<<< Minimum	grid volt	tage [V]	300		300)	Trip time [ms]
0-44	65.000	65.000	F>> Maximum	grid frequ	uency [Hz]	100	<u>}</u>	100)	Trip time [ms]
فيرو	51.500	51.500	F> Maximum gr	id freque	ency [Hz]	100		100)	Trip time [ms]
	47.500	47.500	F< Minimum gri	d freque	ncy [Hz]	100		100)	Trip time [ms]
0.01	45.000	45.000	F<< Minimum g	rid frequ	ency [Hz]	100		100)	Trip time [ms]
	2.000	2.000	KLVRT							

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• U>> Max grid voltage. Soglia di over-voltage (OV) di rete (range esteso). Impostabile da Unom a Unom x 1.3.

• U> Max grid voltage. Soglia di over-voltage (OV) di rete. Impostabile da Unom a Unom x 1.3.

• U< Min grid voltage. Soglia di under-voltage (UV) di rete. Impostabile da 10V a Unom.

• U<< Min grid voltage. Soglia di under-voltage (UV) di rete (range esteso). Impostabile da 10V a Unom.

• U<<< Min grid voltage terza soglia under voltage (UV) di rete. Impostabile da 10V a Unom (attiva per grid UL Rule 21-Hawaii)

• F>> Max grid frequency. Soglia di over-frequency (OF) di rete (range esteso). Impostabile da Fnom a Fnom + 5Hz.

• F> Max grid frequency. Soglia di over-frequency (OF) di rete. Impostabile da Fnom a Fnom + 5Hz.

• F< Min grid frequency. Soglia di under-frequency (UF) di rete. Impostabile da Fnom - 5Hz a Fnom.

• F<< Min grid frequency. Soglia di under-frequency (UF) di rete (range esteso). Impostabile da Fnom - 5Hz a Fnom.

• K LVRT coefficiente low voltage ride trough.Regola la corrente reattiva iniettabile in rete durante un buco di rete.

High frequency derating

Permette di impostare i parametri relativi al derating di potenza per elevata frequenza di rete:

-Immagine relativa al TRIO-20.0-TL-OUTD



-Immagine relativa al TRIO-50.0-TL-OUTD



In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Frequency threshold derating start/stop: Impostazione della soglia di frequenza per cui l'inverter entra/esce dal derating di potenza.

• Power/frequency slew rate: Impostazione della velocità di diminuzione del valore della potenza per effetto del derating.

• Restore time after OF derating: Tempo necessario per ristabilire il normale funzionamento dell'inverter dopo che la frequenza è tornata nei range

• Derating Mode: Selezione della modalità di derating di potenza in caso di sovrafrequenza di rete. Le modalità selezionabili definite dal grid standard impostato sono: Derating Disabilitato; Derating BDEW; Derating VDE-AR-N; Derating CEI.

• Intentional delay time: impostazione del ritardo intenzionale per riduzione della potenza attiva in funzione di frequenza di rete.

•Relaise ramp EN/DIS:abilitazione/disabilitazione della rampa di derating per alta frequenza di rete.

Vgrid rise suppression (Max AVG grid)

Permette di abilitare/disabilitare e/o di impostare i parametri relativi alla protezione di sovratensione del valore medio della tensione di rete. Inoltre è possibile abilitare il derating che potrebbe evitare la disconnessione dalla rete (l'intervento della protezione) riducendo la potenza attiva

Cind Con	nection Grid protection	High frequence	v derating V (Grid rise suppression	n (Max AVG V G	àrid) Anti Isla	nding
Ave	Protection ENABLED Protection DISABLED Protection DISABLED	ACTUAL	NEW				
•	Derating DISABLED	287.500	287.500	Protection thresh	old [V]		

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Protection EN/DIS: Abilitazione/Disabilitazione della soglia di protezione U> (10Min).

• Derating EN/DIS: Abilitazione della modalità di derating di potenza dovuto a valori elevati della media delle letture effettuata sulla tensione di rete.

• Protection threshold: Soglia di over-voltage (OV) di rete (misura media del valore di tensione di rete). Impostabile da Unom a Unom x 1.3.

Anti Islanding

Permette di abilitare/disabilitare i parametri relativi alla protezione di anti islanding per la disconnessione degli inverter in caso di mancanza di rete, ovvero tale protezione interviene al fine di impedire, in caso di mancanza di rete, che l'inverter possa lavorare in isola.

- Immagine del TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

Connection	Grid protection	High frequency derating	V Grid rise sup	pression (Max AV	(G V Grid) Anti Islanding	LVRT/HVRT - LFF	RT/HFRT
Anti islandir	ng settings						
Active A.I	I. Reactive Pul	se					
EN	ABLED						
DIS	SABLED						
			Enable				
Active A	Freq Drift						
	. rreq. onr						
EN	ABLED						
- Dis	SABLED	F	-				
Passive A	ul.		Passive AI At	-	Passive AI DEG		
EN	ABLED		ACTUAL 270	NEW	ACTUAL	NEW	
	SABLED		2/0	U	5	U	
			Enable	SET At		SET	
					_		



In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Active Anti islanding reactive pulse: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola. Per verificare la presenza della rete,l'inverter genera una variazione di frequenza mediante una potenza reattiva a intervalli regolari.Se l'inverter è connesso alla rete la potenza reattiva non genera alcuna variazione della frequenza.

• Active Anti islanding frequency drift: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola per inverter trifase.Per verificare la presenza della rete l'inverter genera un disturbo di frequenza ad intervalli regolari.Se l'inverter è connesso alla rete il disturbo non genera alcuna variazione della frequenza di rete.

 Passive Anti islanding: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola di tipo passivo.L'inverter non immette disturbi in rete ma controlla passivamente i parametri di rete.In particolare la protezione sarà configurata secondo limiti di tempo (espresso in secondi) e di sfasamento della frequenza di rete (espresso in gradi).

- Immagine del TRIO-50.0-TL-OUTD

ID Monitoring	Partner devices	Data Logger	Event Log	Setup	Power reduc	tion Reactive	power regulat	on		
rter										
Anal	unature observate to /		dunata							
	y setup changes to 7	ALL CONNECTER	u units							
Appl	y setup changes only	y to the select	ed unit							
C side AC sid	e Special functions	s Ground fau	It interface	Clock	Digital Input	Digital Output	Serial Links	Night Star	tup Mode	
Grid connectio	n Grid protection	High frequen	cy derating	V Grid ri	se suppression	(Max AVG V C	irid) Anti Isla	nding		
Anti islan	ding settings							200		
Active A										
Disabled		-								
Disabled										
Frequence	Shift	-								
TICQUCILC										

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

 Active Anti islanding Disabled: disabilita la protezione attiva per funzionamento anti isola

• Active Anti islanding reactive pulse: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola. Per verificare la presenza della rete,l'inverter genera una variazione di frequenza mediante una potenza reattiva a intervalli regolari.Se l'inverter è connesso alla rete la potenza reattiva non genera alcuna variazione della frequenza

 Active Anti islanding frequency shift: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola per inverter monofase.Per verificare la presenza della rete l'inverter genera un disturbo di frequenza ad intervalli regolari. Se l'inverter è connesso alla rete il disturbo non genera alcuna variazione della frequenza di rete.

 Active Anti islanding frequency drift: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola per inverter trifase.Per verificare la presenza della rete l'inverter genera un disturbo di frequenza ad intervalli regolari.Se l'inverter è connesso alla rete il disturbo non genera alcuna variazione della frequenza di rete

 Passive Anti islanding Disabled: disabilita la protezione passiva per funzionamento anti isola

• F.derivate: abilita/disabilita la protezione di funzionamento ad isola di tipo passivo.L'inverter non immette disturbi in rete ma controlla passivamente le variazioni della frequenza di rete entro i limiti di tempo impostabili (espresso in secondi)

LVRT/HVRT-LFRT/HFRT

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto)

Permette di abilitare/disabilitare ed impostare il valore del coefficiente che regola la potenza reattiva immessa in rete durante un buco di rete.

JC side AC side	Special function	is Ground	fault interface	Llock
Grid connection	Grid protection	High frequ	ency derating	V Grid rise suppression (Max AVG V Grid) Anti Islanding LVRT/HVRT - LFRT/HFRT
Voltage gri	id support			
I _{B0} En/Dis	READ	WRITE		
-	0.00	0.00	KLVRT	
	SET	1		
	- Martin			



Tab "Special Function"

- TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD

ENABLE DISABLE	OFF D (from digita ED	al input or external comman	d)	By-Hand Mode By-Hand Mode Automatic Mode	
Remote ON/ OFF comman ON comman	O <mark>FF (exterr</mark> nd d	nal command)	SET	Reset By-Hand State Reset ENABLED Reset DISABLED	
ACTUAL	n <mark>cy Injectio</mark> NEW O	(Hz]	SET		
Digital alarm	contact	✓ Mode	SET MODE		

Consente di effettuare le seguenti impostazioni:

- Remote ON/OFF: Abilitazione/disabilitazione della funzione di spegnimento/accensione dell'inverter da remoto.
- Remote ON/OFF (ext command): Effettua lo spegnimento (OFF command) e l'accensione (ON command) dell'inverter via software.

• Reset mode: Modalità di riavvio dell'inverter in seguito ad un allarme relativo ai parametri di rete. Il riavvio può essere impostato su manuale o automatico.



• Radio Frequency Injection: Impostazione di un valore di frequenza per eventuali segnali ad onde convogliate che l'inverter non deve rilevare come errore relativo ai parametri di rete. In caso di immissione di potenza reattiva in rete i segnali ad onde convogliate che rientrano nel range impostato non saranno attenuati.

• Digital alarm contact: Impostazione della modalità di funzionamento del contatto di allarme (maggiori dettagli relativi alle modalità di funzionamento sono reperibili nel manuale di prodotto, capitolo "Funzionamento" paragrafo "menu impostazioni")

- TRIO-50.0-TL-OUTD

Permette di effettuare lo spegnimento/accensione via software dell'inverter:

	commandy				
OFF command		CE	-		
ON command		56			

Tab "Ground Fault Interface"

Permette di impostare i parametri relativi alla misura della resistenza di isolamento del generatore fotovoltaico:

THEO CHECK	******				
ACTUAL	NEW				
100000.000	100000.000	Minimum Riso John	n]		
20000	20000	Minimum time for F	iso check [ms]	1	
Grounding k	it				
Protecti	on ENABLED	ACTUAL	NEW		
Protecti	on DISABLED	200.000	200.000	Maximum Vgnd [V]	

In particolare consente di effettuare le seguenti impostazioni:

• Minimum Riso: Valore minimo della resistenza di isolamento (Riso) che permette la connessione in rete dell'inverter.

• Minimum time for Riso check: Tempo di misura della resistenza di isolamento prima della connessione.

Solo per TRIO-50.0-TL-OUTD:

• Abilita la funzionalità di grounding kit (Negative ground) ed imposta la massima tensione tra polo negativo e terra.



Tab "Clock"

Permette di impostare data e ora interni all'inverter. Data e ora dell'inverter possono essere allineati a quella del PC "Use PC

time" oppure impostati manualmente "Select time".

I dati saranno salvati all'interno dell'inverter confermando con il pulsante "SET"



Tab " Digital input"

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto)

Permette di abilitare i segnali digitali di ingresso dell'inverter



User Inputs:

Permette di settare gli ingressi digitali del menu a tendina:

· Remote off: abilita lo spegnimento dell'inverter da remoto

• Stand_Alone: abilita il funzionamento ad isola, in caso di black-out, attraverso l'utilizzo della scheda opzionale dedicata. Maggiori dettagli relativi alla modalità di funzionamento sono reperibili nel manuale di prodotto, capitolo "installazione" paragrafo "Collegamento abilitazione uscita stand alone".

• Input3/4/5: non utilizzati.

Tab "Digital output"

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto)

Permette di abilitare i segnali digitali di uscita dell'inverter

Slot apphla				
utput				
m Configurable LatchMatty	- Made			
ani_conigatione_catorination	< Mode			
larm Num.	Alarm Label	Contact trigger	Mode	-
0	NONE		NO LATCH	•
1	NONE	<u> </u>	NO LATCH	•
2	E001 - Input OC		NOLATCH	-
3	W002 - Input UV	E1	NO LATCH	
4	E002 - Input OV	10	NO LATCH	•
5	NONE		NOLATCH	•
6	E003 - No Parametera		NO LATCH	-
7	E004 - Bulk OV		NO LATCH	-
8	E005 - Int. Com. Error		NOLATCH	-
\$	E006 - Output OC		NO LATCH	-
10	E007 - IGBT Set	E	NOLATCH	-
11	W011-BukUV	E	NO LATCH	-
12	NONE		NOLATCH	-
13	W003 - Grid Fault		NO LATCH	Ξ.
			P	_

In particolare consente di abilitare:

-OUT Slot: consente di selezionare uno dei due segnali digitali in uscita all'inverter [AUX-ALARM]

-Slot setting: consente di settare le funzionalità digitali di uscita del menu a tendina:

• Production: il relè viene attivato quando l'inverter si connette alla rete e torna in posizione di riposo quando l'inverter si disconnette dalla rete.

• Alarm_All_no_latch: il relè viene attivato tutte le volte che si presenta un errore o avviso di fuori tolleranza dei parametri di rete e torna in posizione di riposo al termine della segnalazione.

• Alarm_configurable _no_latch: il relè viene attivato tutte le volte si presenta un errore o avviso tra quelli selezionati dalla lista nel menu a tendina e torna in posizione di riposo al termine della segnalazione.

 Crepuscolar: il relè viene attivato non appena la tensione di ingresso supera la tensione di attivazione e torna in posizione di riposo quando la tensione in ingresso scende al di sotto del 70% della V start impostata.

• Alarm_all_latch: il relè viene attivato tutte le volte si presenta un errore o un avviso e torna in posizione di riposo quando l'inverter torna al normale funzionamento e si è riconnesso alla rete.

• Alarm_configurable_latch: il relè viene attivato tutte le volte si presenta un errore o avviso tra quelli selezionati dalla lista nel menu a tendina e torna in posizione di riposo quando l'inverter torna al normale funzionamento e si è riconnesso alla rete.

• Alarm_configurable_latchmatrix: il relè viene attivato tutte le volte si presenta un errore o un avviso tra quelli selezionati dalla lista nel menu a tendina ed è possibile impostare per ogni singola segnalazione la modalità "latch" o "no latch".



Tab "Serial Link"

Permette di modificare i parametri della comunicazione seriale.



In particolare consente di modificare nei due ingressi 485 il protocollo di comunicazione e il baude-rate.

(Parity verifica la correttezza del dato ricevuto).

Tab "Night Startup Mode"

(A seconda del modello di inverter il tab può differire o non essere presente, fare riferimento al manuale prodotto)

Permette l'abilitazione notturna delle funzionalità logiche dell'inverter.



In particolare abilitando tale comando si mantiene attive le funzionalità della scheda logica, che permette la consultazione del display (dove è presente) e della comunicazione.

• Max Vin for connection: imposta la massima tensione in ingresso per permettere la connessione dell'inverter.

• Min VBulk for connection: imposta la minima tensione di bulk per permettere la connessione dell'inverter.

• Check for connection timeout: imposta il tempo di attesa per la connessione alla rete.

Tab "Power Reduction"

Questa sezione permette di regolare la limitazione di potenza attiva che che l'inverter immette in rete impostando il valore percentuale della potenza nominale a cui la limitazione deve intervenire.

Apply new power redu	ction settings only to the selected unit	
User power reduction		
100 %	Actual max. power percent	
100 %	New max. power percent	
1.00	Smooth time [s] Slope mode (W/s = Pmax / Tsmooth) Trip-time mode (W/s = Pactual - Pset-point / Tsmooth)	
6		
SET		
Plimits 50000	P regulation MAX value [W]	
Plimits 50000 50000	P regulation MAX value [W] P regulation MAX value at cos-phi = 0.9 [W]	
SET Plimits 50000 50000 50000	P regulation MAX value [W] P regulation MAX value at cos-phi = 0.9 [W] Smax [VA]	



Impostando il 100% si ripristina il valore di potenza massima di default.

Smooth time: è il tempo necessario a raggiungere la riduzione di potenza impostato, con due differenti modalità:

-Slope mode: Fissa la pendenza della rampa, ovvero il tempo necessario per escursione da 0 al 100% della potenza.

-Trip-time mode: Tempo necessario per passare dalla potenza di uscita attuale al nuovo valore di potenza impostato.

- P limits: visualizzazione dei limiti della potenza attiva dell'inverter.

Tutte le impostazioni effettuabili in questa sezione possono essere estese a tutti gli inverter collegati al bus RS485 posizionando il selettore sulla posizione "Apply setup changes to ALL connected units". La posizione di default applica il settaggio soltanto all'inverter selezionato nella struttura ad albero dell'impianto.



Tab "Reactive Power Regulation"

Select regulation mode Cos-phi = f(P) curve setup Q(U) curve setup - Regulation mode 0.9001 Actual Cos Phi set-point NO REGULATION over-excited Q fixed Q fixed cos-phi = f(P) Q(U) Cos Phi set-point 0 9001 over-excited Qlimits Q regulation MAX value [VAR] 0 Q limit [VAR] 50000 0.001 Q regulation MIN cos-phi value 0.01 Q regulation MIN smooth time [s]

Questa sezione permette di regolare l'immissione della potenza reattiva

La regolazione della potenza reattiva viene impostata selezionando nel menu a tendina uno delle seguenti modalità:

- no regolation

erogata in rete dall'inverter.

- cos-phi fixed
- Q fixed
- cos-phi =f(P)
- Q(U)

Tutte le impostazioni effettuabili in questa sezione possono essere estese a tutti gli inverter collegati al bus RS485 posizionando il selettore sulla posizione "Apply setup changes to ALL connected units". La posizione di default applica il settaggio soltanto all'inverter selezionato nella struttura ad albero dell'impianto.



- Q limits: visualizzazione dei limiti della potenza reattiva dell'inverter.



Tab "select regulation mode"

Permette di selezionare la modalità di gestione dell'immissione di potenza reattiva in rete.Sono disponibili 5 possibili selezioni.

cos-phi fixed	 - Regi	lation mod	e
NO REGULATION	 -		
cos-phi fixed			
Q fixed			
O(U)			

1. No regolation

Non è abilitata alcuna modalità di immissione di potenza reattiva in rete. (configurazione di default)

2. Cos-phi fixed

Impostazione ad un valore fisso del fattore di potenza. Una volta selezionata la modalità appare il campo "Cos-phi fixed setup" che permette di regolare il valore del cos-phi (over o under excited). La selezione della modalità deve essere confermata con il pulsante SET.

	The galacion mode	0.9001	Actual Cos Phi set	-point	
SET		over-excited			
ixed setup	51				
over-excited	 Cos Phi set-point 				
50000	Q regulation MAX v	alue [VAR]	NaN	Q limit [VAR]	
50000					
0.001	Q regulation MIN co	os-phi value			
0.001	Q regulation MIN co Q regulation MIN sn	os-phi value nooth time [s]			

3. Q- fixed

Impostazione ad un valore fisso di Tan-phi (Q/P).

Una volta selezionata la modalità appare il campo "Q fixed setup" che permette di regolare il valore di Q (over o under excited).

La selezione della modalità deve essere confermata con il pulsante SET.

	 Regulation mode 	-21789	Actual Q set-point [VAR]
SET		over-excited	
over-excited	 Reactive power over ma 	ximum power (Q / Pnor	n) set-point
d setup over-excited is 50000	Reactive power over ma Q regulation MAX v	ximum power (Q / Pnor alue [VAR]	n) set point NaN Q limit [VAR]
s over-excited s 50000 0.001	Reactive power over ma Q regulation MAX v Q regulation MIN ci	ximum power (Q / Pnor alue [VAR] os-phi value	n) set point NaN Q limit [VAR]



000203BI

4. Cos-phi = f (P)

Fattore di potenza come funzione della potenza attiva erogata dall'inverter.

belect regulation mode	Cos-phi = f(P) c	urve setup	Q(U) curve setup			
cos-phi = f(P)	•	Regulation mode		0.9001	Actual Cos Phi set-point	point
SET				over-excited		
0.9001 ov	er-excited		ni set-point			
0.9001 ov	ver-excited	Cos Pr	ni set-point gulation MAX valu	e [VAR]	NaN	Q limit [VAR]
0.9001 ov Q limits 5	er-excited	▼ Cos Ph Q re Q re	ni set-point gulation MAX valu gulation MIN cos-j	e [VAR] phi value	NaN	Q limit [VAR]

La selezione della modalità deve essere confermata con il pulsante SET. La curva impostata di default può essere visualizzata e modificata accedendo al tab "Cos-phi=f(P) curve setup".descritto successivamente.

5. Q=(U)

Potenza reattiva come funzione della tensione di rete misurata dall'inverte

Select regulation mode Cos.phi = f(P) curve setup Q(U) curve setup	1	
Regulation mode	-21789 Actual Q set-point [VAR]	
Q fixed setup		
0.4358 over-excited Reactive power over ma	mum power (Q / Phom) set point	
50000 Q regulation MAX v	alue [VAR] NaN Q limit [VAR]	
0.001 Q regulation MIN c	is-phi value	
0.01 Q regulation MIN se	sooth time [5]	И

La selezione della modalità deve essere confermata con il pulsante SET. La curva impostata di default può essere visualizzata e modificata accedendo al tab "Q(U) curve setup" descritto successivamente

Tab "cos-phi f(P) curve setup" Disponibile soltanto con livello di accesso INSTALLER

In questa sezione viene visualizzata la curva di default che può essere modificata impostando i valori P/Pn% e relativo cos-phi (under o over excited) Possono essere impostati 4 punti che definiranno l'andamento della curva.



Una volta impostati i valori sarà possibile visualizzare la curva creata tramite il pulsante "Check and graph my table".

Se la curva creata è quella desiderata può essere memorizzata all'inter-

no dell'inverter premendo il pulsante "Write my table on device".

La verifica della corretta scrittura all'interno dell'inverter può essere effettuata tramite il pulsante "Read table from device" che visualizzerà la curva correttamente impostata sull'inverter.

In caso di errore o per impostare nuovamente la curva di default utilizzare il pulsante "Restore default curve".

ock	c-in / Lo	ck-out		
1	EN	0.000	Vout / Vout_n for "lock in" threshold (var. 234)	SET
9	DIS	0.000	Vout / Vout_n for "lock out" threshold (var. 235)	SET

E' possibile attivare/disattivare ed impostare il valore della soglia di attivazione (lock-in) e di disattivazione (lock-out) dell'immissione di potenza reattiva in rete secondo la curva precedentemente impostata.

Tab "Q(U) curve setup"

In questa sezione viene visualizzata la curva di default che può essere modificata impostando i valori della tensione di uscita Vout e relativa Q/Pn%. Possono essere impostati 4 punti che definiranno l'andamento della curva.



Una volta impostati i valori sarà possibile visualizzare la curva creata tramite il pulsante "Check and graph my table".

Se la curva creata è quella desiderata può essere memorizzata all'interno dell'inverter premendo il pulsante "Write my table on device".

La verifica della corretta scrittura all'interno dell'inverter può essere effettuata tramite il pulsante "Read table from device" che visualizzerà la curva correttamente impostata sull'inverter.

In caso di errore o per impostare nuovamente la curva di default utilizzare il pulsante "Restore default curve".

7	> EN	0.00000	Pout / Pout_n for "lock in" threshold (var. 236)	SET
7	-> DIS	0.00000	Pout / Pout_n for "lock out" threshold (var. 237)	SET

E' possibile attivare/disattivare ed impostare il valore della soglia di attivazione (lock-in) e di disattivazione (lock-out) dell'immissione di potenza reattiva in rete secondo la curva precedentemente impostata.



Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi ABB per sistemi solari, consultare il sito www.abb.com/solarinverters

Contattaci

www.abb.com/solarinverters



