

Compilazione regolamento di esercizio UNO-DM-PLUS(-Q) e REACT 2

Campo di applicazione

Il presente documento fornisce informazioni utili per la corretta compilazione del regolamento di esercizio relativo ad impianti con inverter monofase delle famiglie UNO-DM-PLUS e REACT 2.

Standard di rete e configurazioni degli inverter

Gli inverter, riportati nella Tabella 1, permettono l'impostazione per l'Italia di due standard di rete **ITALIA (CEI-021 IN)** e **ITALIA** (**CEI-021 EX**) relativi alla normativa CEI 0-21:2019-04. L'impostazione del tipo di standard di rete deve essere fatta in base all'impianto fotovoltaico. I dettagli sono riportati in Tabella 1 (colonna "campo di impiego della configurazione").

Modello Inverter	Impostazioni disponibili (Italia)	Campo di impiego della configurazione
UNO-DM-x.x-TL-PLUS ¹ UNO-DM-x.x-TL-PLUS-Q ¹	ITALIA (CEI-021 IN)	Per impianti fino a 11.08 kW (SPI e DDI integrati nell'inverter)
REACT2-UNO-x.x-TL ¹	ITALIA (CEI-021 EX)	Per impianti oltre 11.08 kW (SPI e DDI esterne nell'inverter)

Tabella 1 – Standard di rete e configurazioni disponibili per l'Italia

Impostazioni di fabbrica del sistema di protezione di interfaccia integrato nell'inverter

La Tabella 12 riporta le impostazioni di fabbrica del sistema di protezione di interfaccia integrato nell'inverter in caso di selezione dello standard di rete **ITALIA (CEI-021 IN)**. Lo stato del comando locale, che di default è impostato su BASSO, può assumere la posizione di ALTO (deroga da parte del Gestore di rete di trasmissione) in caso di necessità temporanee. Per l'impostazione ALTO del relè si veda il relativo paragrafo nel presente documento.

¹ I dati sono validi per tutte le varianti e taglie di potenza (x.x) del prodotto

Protezione	Soglia		Ten	npo di intervento		Abilitata
pro	prescritta	impostata	prescritto	impostato	rilevato tramite funzione autotest²	
59.S1	1,10 Vn	253 V	□ 3 s	0,2 s	(U> (10 m)	Sì
59.S2	1,15 Vn	264,5 V	0,2 s	0,2 s	U>>	Sì
27.S1	0,85 Vn	195,5 V	1,5 s	1,5 s	U<	Sì
27.S2	0,15 Vn	34.5 V	0,2 s	0,2 s	U<<	Sì
81>.S1	50,2 Hz	50,2 Hz	0,1 s ³	0,1 s	F>	No
81<.S1	49,8 Hz	49,8 Hz	0,1 s ³	0,1 s	F<	No
81>.S2	51,5 Hz	51,5 Hz	0,1 s	0,1 s	F>>	Sì
81<.S2	47,5 Hz	47,5 Hz	0,1 s	0,1 s	F<<	Sì
Comando locale	Stato "BASSO"	"BASSO"				
Segnale esterno	Stato "ALTO"	"ALTO"				

Tabella 2: Soglie e tempi di intervento della protezione di interfaccia (SPI e DDI) integrata negli inverter

UNO-DM-PLUS(-Q) – Dati convertitore e dispositivo di interfaccia

Dispositivo di conversione statica (convertitore)

Modello/Tipo	UNO-DM-1.2-TL-	UNO-DM-2.0-TL-	UNO-DM-3.0-TL-	UNO-DM-3.3-TL-
Numero poli	F 200(-Q)	1P+N (monofase)	F 200(-@)
Tensione nominale		2	30 V	
Corrente nominale (In)	5,22 A	8,7 A	13 A	14,4 A
Corrente di corto circuito (Icc)	10 A	12 A	16 A	16 A
Potenza di corto circuito	2,3 kW	2,76 kW	3.68 kW	3.68 kW
cos φ nominale		>	0,995	
Rapporto Icc/In	1,92	1,38	1,26	1,12
Protezione di interfaccia		Si, integrato all'i	nterno dell'inverter4	
Versione firmware		21	924A	
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850			Si	

Tabella 3: Dati convertitore UNO-DM-1.2/3.3-TL-PLUS(-Q)

Dispositivo di conversione statica (convertitore)

Modello/Tipo	UNO-DM-4.0-TL- PLUS(-Q)	UNO-DM-4.6-TL- PLUS(-Q)	UNO-DM-5.0-TL- PLUS(-Q)	UNO-DM-6.0-TL- PLUS(-Q)
Numero poli		1P+N	(monofase)	
Tensione nominale		:	230 V	
Corrente nominale (In)	17,4 A	20 A	21,7 A	26 A
Corrente di corto circuito (Icc)	19 A	22 A	24 A	40 A
Potenza di corto circuito	4,37 kW	5,06 kW	5,52 kW	9,2 kW
cos φ nominale		>	· 0,995	
Rapporto Icc/In	1,09	1,1	1,1	1,54
Protezione di interfaccia		Sì, integrato all	'interno dell'inverter⁴	
Versione firmware		≥ 1924 A		≥ 1910 C
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850			Sì	

Tabella 4: Dati convertitore UNO-DM-4.0/6.0-TL-PLUS(-Q)

² Per i dettagli sull'esecuzione dell'autotest si veda il relativo paragrafo nel presente documento

 $^{^{3}}$ La protezione si inibisce per valori di tensione inferiori a 0.2 Vn

⁴ In impianti fino a 11,08 kW selezionando <<CEI 0-21 INT>>

Sistema di protezione di interfaccia (SPI)

Modello inverter	Marca SPI	Modello SPI	Firmware SPI	Integrato rispetto ai convertitori
UNO-DM-1.2-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-2.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-3.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-3.3-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-4.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-4.6-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-5.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-6.0-TL-PLUS(-Q)	ABB	Non appilcabile	Non applicabile	Sì

Tabella 5: Dati SPI UNO-DM-1.2/6.0-TL-PLUS(-Q)

Dispositivo di interfaccia (DDI)

Modello inverter	Marca e Modello DDI	Numero	Тіро	CEI EN	Interblocchi
UNO-DM-1.2-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-2.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-3.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-3.3-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-4.0-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-4.6-TL-PLUS(-Q) UNO-DM-5.0-TL-PLUS(-Q)	PANASONIC mod. ALFG2PF12	2 in serie per ciascun polo	Relè	CEI 11-20	Nessuno
UNO-DM-6.0-TL-PLUS(-Q)	Relè ZETTLER mod.AZSR235/250	2 in serie per ciascun polo	Relè	CEI 11-20	Nessuno

Tabella 6: Dati DDI UNO-DM-1.2/6.0-TL-PLUS(-Q)

REACT 2 - Parametri convertitore e dispositivo di interfaccia

Il sistema REACT 2 può essere configurato, durante la procedura guidata di commissioning, come sistema accumulo connesso lato CC (all'inverter sono collegate, oltre alla batteria, anche le stringhe fotovoltaiche) o lato CA (l'inverter lavora come caribatterie AC). Quest'ultima configurazione è spesso usata in retrofit su impianti fotovoltaici già esistenti. Entrambe le configurazioni sono ammesse dalla norma Italiana CEI-021 (vedi **Error! Reference source not found.**) e scelte in fase di progettazione per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.

Dopo aver eseguito l'accesso al webserver del REACT 2 (per i dettagli fare riferimento alla guida rapida/manuale del prodotto), seguire la procedura guidata di configurazione. Selezionare "accoppiamento DC" se si desidera far lavorare il sistema come **accumulo connesso lato CC** oppure Accoppiamento AC per far lavore il sistema come a**ccumulo connesso lato AC** (vedi Figura 1).

Accoppiamento DC	O Accoppiamento AC	
Modalità di ingresso	C	
Configurazione canali d	'ingresso PV	
Independent		~
Meter		
Modello meter		

Figura 1: Selezione del tipo di collegamento



 Sistema di accumulo posizionato nella parte d'impianto in corrente continua

Figura 2: Schemi d'impianto realizzabili con REACT 2

Dispositivo di conversione statica (convertitore)



2) Sistema di accumulo posizionato nella parte di impianto in corrente alternate

Modello/Tipo	REACT2-UNO-3.6-TL	REACT2-UNO-5.0-TL				
Posizione del sistema	Connessione lato corrente continua (alternata(CC) o connessione lato corrente CA) ⁵				
Numero poli	1P+N (mor	nofase)				
Tensione nominale	230 V					
Corrente nonimale	16 A	22 A				
Corrente di corto circuito	16 A	22 A				
Potenza nominale	3.6 kW	5 kW				
Potenza di corto circuito	3.6 kW	5 kW				
cos φ nominale	> 0,995					
Rapporto Icc/In	1					
Tipo di inverter modalità di assorbimento di energia del sistema di	Bidirezio	nale				
Alimentazione sistema di accumulo	Dall'impianto di produzione e	dalla rete del distributore				
Protezione di interfaccia	Si, integrato all'interno dell'inverter					
Versione firmware	≥ 1828	≥ 1828B				
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850	Sì					

Tabella 7: Dati convertitore REACT 2-UNO-3.6/5.0-TL

⁵ In base alla configurazione impostata/voluta in fase di configurazione del sistema.

Sistema di protezione di interfaccia (SPI)

Modello inverter	Marca SPI	Modello SPI	Firmware SPI	Integrato rispetto ai convertitori
REACT2-UNO-3.6-TL REACT2-UNO-5.0-TL	ABB	Non appilcabile	Non appilcabile	Sì

Tabella 8: Dati SPI REACT 2-UNO-3.6/5.0-TL

Dispositivo di interfaccia (DDI)

Modello inverter	Marca e Modello DDI	Numero	Тіро	CEI EN	Interblocchi
REACT2-UNO-3.6-TL	PANASONIC	2 in serie per ciascun	Dalà	CEI 11 20	Necours
REACT2-UNO-5.0-TL	mod. ALFG2PF12	polo	Rele	GEI 11-20	Nessuno

Tabella 9: Dati DDI REACT 2-UNO-3.6/5.0-TL

Batteria

Modello/Tipo	REACT2-BATT							
Tipologia della chimica		loni di litio (Li-lon)						
In combinazione con	RE	ACT2-UNO-3.6-TL	-	REA	CT2-UNO-5.0-TL			
N. Batterie installate	1	2	3	1	2	3		
Capacità del sistema di accumulo (CUS)	4000 Wh	8000 Wh	12000 Wh	4000 Wh	8000 Wh	12000 Wh		
Potenza di scarica nominale (P _{SN})	2000 W	3600 W	3600 W	2000 W	4000 W	5000 W		
Potenza di carica nominale (P _{CN})	1600 W	3200 W	3600 W	1600 W	3200 W	4800 W		
Potenza di scarica massima (PS _{MAX})	2000 W	3600 W	3600 W	2000 W	4000 W	5000 W		
Potenza di carica massima (PC _{MAX})	1600 W	3200 W	3600 W	1600 W	3200 W	4800 W		

Tabella 10: Dati REACT 2-BATT

Impostazione del comando locale "ALTO" (abilitazione delle soglie "restrittive" di frequenza) e disabilitazione della funzione High Frequency Derating

Le soglie "restrittive" di frequenza, secondo quanto riportato dalla Norma CEI 0-21, devono poter essere abilitate attraverso comando locale sulla base di possibili esigenze del distributore, così come la funzione di riduzione della potenza attiva in funzione della frequnza ('High Frequncy Derating') può essere disabilitata secondo le esigenze del distributore. Tali impostazioni possono essere eseguite, negli inverter ABB in oggetto, utilizzando il webserver integrato. Per i dettagli di accesso al webserver riferirsi al manuale dell'inverter.

1- Accedere alla pagina Admin Plus come indicato di seguito:



2- Inserire il Token di sblocco.

Il Token di sblocco serve per poter abilitare la modalità Admin Plus e il codice numerico (che corrisponde alla password di 2° livello dell'inverter) è scaricabile dal sito: https://registration.abbsolarinverters.com (per le modalità di funzionamento e il calcolo del Token di sblocco, fare riferimento al manuale di prodotto).

Admin Plus	
 Inserisci il Token per abilitare la modalità Admin Plus 	
Token O	
Inserisci il Token di 6 numeri	
Richiesto	
🔒 Log In	

3- Modificare i parametri di rete dell'inverter cliccando sul menù Impostazioni (icona rotella dentata), selezionare il menù Parametri Inverter, quindi il TAB AC Settings e successivamente Grid Protection – VRT/FRT e Frequency Control: P(f), abilitando OF1 e UF1 e disabilitando l'High Freq. Derating En/Dis, cliccando sul tasto di abilitazione a lato della funzione stessa, come riportato nella seguente tabella e nella sequenza di immagini mostrata di seguito.

Parametro	Impostazione di Fabbrica	Indicazione Webserver	Azione
F>	Disabilitata	OF1 Grid Frequency DISABILITATO	Da abilitare
F<	Disabilitata	UF1 Grid Frequency DISABILITATO	Da abilitare
High Frequency derating	Abilitata	High Freq. Derating ABILITATO	Da disabilitare

Tabella 11

Per l'abilitazione e disabilitazione dei parametri è sufficiente cliccare sul tasto del webserver come visibile nelle immagini seguenti:



Cerca	Q
AC Output Rating	>
AC Settings	>
Active Power Control	>
DC Settings	>
Digital Input	>
Frequency Control: P(f)	>
Ramp Control	>
Reactive Power Control	>

Freq	uency Control: P(f)	<
	Freq. Derating General En / Dis ABILITATO	-
	High Freq. Derating En / Dis ABILITATO	
	Hysteresis Enable/Disable ABILITATO	
	Intentional Delay (O.F.) 0 s	
•	P max 5050 W	
	Restore Frequency Check Time (O.F.) 300 s	
	Restore Frequency Lower Limit 49.9 Hz	
	Restore Frequency Upper Limit 501Hz	
	Restore Ramp Enable/Disable ABILITATO	•
	Restore Ramp Mode	

Modalità di esecuzione dell'autotest

La funzione di autotest permette di verificare il corretto funzionamento dell'SPI integrato nell'inverter. La procedura di autotest:

- è eseguibile unicamente con inverter connesso alla rete;
- esegue automaticamente le prove delle protezioni non abilitate;
- può richiedere tempi di attesa elevati tra test successivi.

I valori di soglia e i tempi di intervento sono diversi in base allo standard di rete impostato.

La Tabella 12 e Tabella 13 riportano le impostazioni di fabbrica di tali valori in base allo standard di rete scelto.

Protezione	Identificativo webserver	Soglia Impostata	Tempo di intervento impostato	Abilitata
59.S1 ⁽⁴⁾	U> (10m)	253 V	0,2 s	Sì
59.S2 ⁽⁵⁾	U>>	264,5 V	0,2 s	Sì
27.S1 ⁽⁵⁾	U<	195,5 V	1.5 s	Sì
27.S2 ⁽⁵⁾	U<<	34,5 V	0,2 s	Sì
81>.S1 ⁽⁶⁾	F>	50,2 Hz	0,1 s	NO
81<.S1 ⁽⁶⁾	F<	49,8 Hz	0,1 s	NO
81>.S2 ⁽⁷⁾	F>>	51,5 Hz	0,1 s	Sì
81<.S2 ⁽⁷⁾	F<<	47,5 Hz	0,1 s	Sì

Tabella 12 - Soglie e tempi di intervento della protezione di interfaccia integrata – ITALIA (CEI-021 IN)

Protezione	Identificativo webserver	Soglia Impostata	Tempo di intervento impostato	Abilitata
59.S1 ⁽⁴⁾	U> (10m)	253 V	0,2 s	NO
59.S2 ⁽⁵⁾	U>>	280,6 V	0,2 s	Sì
27.S1 ⁽⁵⁾	U<	161 V	1,6 s	Sì
27.S2 ⁽⁵⁾	U<<	23	0,3 s	Sì
81>.S1 ⁽⁶⁾	F>	50,2 Hz	0,1 s	NO
81<.S1 ⁽⁶⁾	F<	49,8 Hz	0,1 s	NO
81>.S2 ⁽⁷⁾	F>>	52 Hz	1 s	Sì
81<.S2 ⁽⁷⁾	F<<	47 Hz	4 s	Sì

Tabella 13 - Soglie e tempi di intervento della protezione di interfaccia integrata – ITALIA (CEI-021 EX)

Procedura di esecuzione dell'autotest attraverso il webserver integrato nell'inverter

Le immagini di seguito riportano la sequenza di operazioni da eseguire per l'esecuzione dell'autotest:

Strumenti di servizio		Autotest CEI 0-21 in corso.
Gestione dinamica dei carichi	AUTOTEST CEI 0-21	AUTOTEST CEI 0-21
Gestione VO Locale	Ultima esecuzione: Esito:	
Standard di Rete	Scarica II report	Autotest CE: 0-21 in conto
Autotest CEI 0-21	Seleziona tutti i test disponibili	
Aggiornamento Firmware		Seleziona tutti i test disponibili
Data/Ora	Us> Max Tensione	V Uss Max Tensione
	U> Max Tensione	Us Max Tensione
	✓ U> (10 min) Max Tensione media ***	U> (10 min) Max Tensione media
	✓ U< Min Tensione ····	Uc Min Tensione
	SUCC Min Tensione ***	Ucc Min Tensione ***
	😴 F>> Max Frequenza ****	F>> Max Prequenza ***
	🗹 Fo Max Frequenza 🚥	F> Max Frequenza
	🖉 F.c Min Frequenza 🚥	🗌 Fe Min Prequenza 🚥
	For Min Frequenza	

Una volta effettuato l'autotest è possibile scaricare il report in formato .pdf, con i risultati e gli esiti per ogni singola soglia di protezione, cliccando "Scarica report."

Modifiche successive al rilascio

Revisione	Data	Nota
1.0	03-09-2019	Primo rilascio
2.0	14-09-2020	Chiarimenti accoppiamento DC/AC