ABB solar inverters

Quick installation and start-up guide SREA-50 remote monitoring adapter



English.										. 3
Deutsch										17
Español										33
Français										47
Italiano.										61

3AUA0000098876 REV C Effective: 2012-05-04 © 2012 ABB Oy. All rights reserved



Power and productivity for a better world™

List of related manuals

PVS300 manuals and guides	Code (English)
PVS300 string inverters product manual	3AUA0000096321
PVS300 string inverters user's guide	3AUA0000100680
Option manuals and guides	
SREA-50 remote monitoring adapter product manual	3AUA0000098875
SREA-50 remote monitoring adapter quick installation and start-up guide	3AUA0000098876

All manuals are available in PDF format on the Internet. See *Further information* on the inside of the back cover.

Quick installation and start-up guide – SREA-50

About this guide

This guide contains the very basic information on the installation and start-up of the SREA-50 remote monitoring adapter. For complete documentation, see *SREA-50 remote monitoring adapter product manual* (3AUA0000098875 [English]).

Safety instructions



WARNING! Ignoring the following instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment.

- Only qualified electricians are allowed to install and maintain the inverter!
- Disconnect the inverter into which the adapter will be installed from all possible power sources (see the inverter product manual for further details). After disconnecting, always wait for 5 minutes to let the intermediate circuit capacitors discharge before you proceed.
- Always ensure by measuring with a multimeter (impedance at least 1 Mohm) that:
 - there is no voltage between the input power terminals of the inverter and the ground
 - there is no voltage between the output power terminals of the inverter and the ground.
- Do not work on the control cables when power is applied to the external control circuits of the inverter. Externally supplied control circuits may carry dangerous voltage.

4 Quick installation and start-up guide – SREA-50

Mechanical installation

Mounting

A – Snap on B – Snap off



- 1. Choose the location for the adapter. Note the following:
 - The cabling instructions in section *Electrical installation* must be followed.
 - The ambient conditions must be taken into account; see chapter *Technical data* in the product manual. The degree of protection of the adapter is IP20.
 - The air outlets of the adapter must be kept open so that the cooling air can flow through the adapter.
- 2. Switch off all dangerous voltages in the enclosure that the adapter is to be mounted in.
- 3. Fasten the rail.
- 4. Push the adapter onto the rail as shown in figure A above. The adapter can be released by pulling the locking spring with a screwdriver (see figure B above).

Electrical installation

Connectors

The SREA-50 remote monitoring adapter has three connectors:

- screw terminal block X1
- modem connector X2
- Ethernet connector X3.



6 Quick installation and start-up guide – SREA-50

X1

Terminal block X1 has the following terminals:

	Name	No	Description	Used for
RS-485	A-	13	Negative RS-485 channel	Solar inverter connection
	B+	14	Positive RS-485 channel	*
	COM	15	RS-232/RS-485 ground	*
RS-232	ТΧ	16	RS-232 transmit (RS-232 connector)	Not in use with solar inverters
	RX	17	RS-232 receive (RS-232 connector)	
		18	Not in use	Not in use
		19	Not in use	Not in use
DI	СОМ	20	Digital input, common ground	Refer to the <i>Product manual</i> .
	DI 1	21	Digital input 1	
	DI 2	22	Digital input 2	
	Vin-	23	Power supply, negative	9–28 V AC/ V DC power Note: The power
	Vin+	24	Power supply, positive	requirement of SREA-50 is 2 W.

X2

X2 is a 9-pole D-sub connector for an RS-232 connection to an external GSM/GPRS modem.

Х3

X3 is a standard 10/100 Mbps RJ-45 Ethernet connector.

Connecting the power supply

Connect 9-28 V DC to Vin+ and Vin-.

The power requirement of SREA-50 is 2 W.

Note: Do not power up the adapter until advised to do so in section *Powering up SREA-50* on page *10*.

Connecting the inverter(s)

Recommended cable type

It is recommended to use shielded twisted pair cable (STP), impedance 100...150 ohm (eg, Lapp Kabel UNITRONIC LiHCH (TP) or equivalent) with 120 ohm termination resistors.

Modbus connection diagram



Connection procedure

- 1. Connect SREA-50 to the inverter:
 - Connect the A- terminal of SREA-50 to the negative signal connector (X4:2) of the inverter.
 - Similarly, connect the B+ terminal to the positive signal connector (X4:1).
 - For signal ground, connect the COM terminal to X4:3.
 - Ground the cable shield(s) at one end only, for example, to the PE busbar near the X4 connector of the inverter.
- 2. Wire any additional inverters so that the bus forms a daisy chain topology as shown in the diagram above. Between the units on the bus, ground the cable shield(s) at one end only.
- 3. Terminate the bus at each end. Whenever SREA-50 is at one end of the bus, connect one of the 120 ohm resistors included between its A- and B+ terminals. Whenever an inverter is located at the end of the bus, activate its internal termination by setting switch S1:2 to ON.

Note: The termination circuit built in the inverter is active and requires that the inverter is powered. If the inverter is not powered at all times, use an external 120 ohm resistor (connected between X4:1 and X4:2) instead and make sure that internal termination is disabled (S1:2 is set to OFF).

Configuring the inverter Modbus interface

Parameter	Setting	Description
58.01 Protocol enable	1 = Modbus RTU	Enables the embedded fieldbus interface.
58.03 Node address	132	 Defines the node address of the inverter. Note: This value must be unique for each inverter within a range of 132. For example: Inverter 1: 58.03 = 1 Inverter 2: 58.03 = 2, and so on. Two devices with the same address are not allowed.
58.04 Baud rate	3 = 19.2 kbps	Sets the baud rate.
58.05 Parity	2 = 8 EVEN 1 (default)	Sets the parity.
58.10 Refresh settings	1 = Refresh	Validates the communication settings.

Set the following parameters in each inverter:

SREA-50 start-up

Before you proceed, make sure that:

- all inverters are connected to the RS-485 network
- the inverter Modbus interface has been configured
- the inverters are powered
- the modem (if any) is connected.

Connecting the Ethernet network

The SREA-50 delivery includes an Ethernet cable. Connect the cable directly between a PC and the adapter for start-up.

Note: After the start-up, you can start using the cable permanently between the adapter and the Ethernet switch.

Powering up SREA-50

Power up the adapter and wait one minute for it to initialize.

Connecting to SREA-50 over Ethernet

The default Ethernet configuration of SREA-50 is:

IP address: 10.200.1.1 Subnet mask: 255.255.255.0

- 1. Configure your PC to the same subnet (for example, IP address 10.200.1.2 and subnet mask 255.255.255.0).
- 2. Use, for example, Internet Explorer or Mozilla Firefox and go to <u>http://10.200.1.1</u>.



Configuring SREA-50

A start-up wizard will take you through the configuration steps. It will simultaneously scan for the solar inverters on the RS-485 bus.

1. Type in the activation code (printed on a label included in the SREA-50 delivery).

ABB	SREA-50
Activation code	activate

2. Create an account for the administrator and click **next step**.

Logged in as. Administrator							🖰 Logou
	Account	Location	Ethernet	SMS	Time	Results	
Progress	Account Create a n	: ew user name ar	nd password for ti	his device.			
Account 🔇	User ID srea50						
Location 🙆							
Ethernet 🔇	Passwor	d					
SMS 🙆	•••••	•••					
Time 🙆	Pasewo	d Again		weak 13			
Reboot 🔇	•••••	• • •					
Scanning for devices	Go to adv	anced settings		ne	xt step		

- 12 Quick installation and start-up guide SREA-50
- 3. Type in the location of your site.

Account Location	ocation	Ethernet	SMS	Time	Results	
Location Enter a location	and descripti					
	and description	on for your install	lation.			
Short descrip Helsinki	tion		1			
Detailed desc	ription					
		*				
		Y				
			ne	xt step	1	
	Helsinki Detailed desc	Helsinki Detailed description	Helsinki	Helsinki Detailed description	Helsinki Detailed description	Helsinki Detailed description

4. Set the Ethernet parameters.

Note: DHCP is enabled by default. If you want to assign a fixed IP address, check the router settings.

Logged in as: Administrator								🖰 Logout
	Account	Locat	ion	Ethernet	SMS	Time Y	Results	
Progress	Etherno Enter you	et Ir network c Die DHCP	onnection	settings.				
Account 🥝	IP Addr	ess			7			
Location 🥑	10	58	13	34	1			
Ethernet 🔇	Subnet	mask	254		-			
SMS 🔇	Gatewa	.]200 У	.12.34	10	1			
Time 👩	10	58	12	.1				
	Primary	DNS			_			
Reboot 🔇	0	.0	.0	.0				
	Second	ary DNS			_			
Scanning for devices	0	0	. 0	.0				
New Devices Ferred	-				_			
New Devices Found: 2					next	step		
New Devices Found: 2 Total Daviana:					next	step		
2								

5. Modem/SMS settings:

If a modem has been installed, it is detected automatically.

Logged in as: Administrator							실 Logou
	Account	Location	Ethernet	SMS	Time	Results	
Progress	SMS						
	You can e	enable SMS messa	ages from this devi	ice.			
Account 🥑	Madamit	une feundu					
Location 🥑	No modern	connected.					
Ethernet 🤣	E Enab	e since 2M2 el					
sms 😮		ie awa service					
Time 🔇	Phone n	umber					
Reboot 🔇							
Scanning for devices							
					next step		

6. **Time settings:** Set the current date and time manually or enable automatic time synchronization from an NTP server.

Results
_

14 Quick installation and start-up guide – SREA-50

- 7. Review your selections.
 - If the selections are adequate, approve them by clicking **save config**. The adapter is restarted.
 - If you want to modify the selections, click **Restart Wizard** to start from the beginning.



Note: The number of the solar inverters found on the RS-485 bus is now indicated on the left-hand pane as well as under **Results**.

Luggeu	in as: Admin	istrator									Helsinki 🍯 Logou
Select	page	•	Status	Event L	.og Co	onfiguration	Setup				
Jsers	Modbus	Modem	Regional	E-Mail	SNMP	Webserve	r FTP	DynDNS	Ethernet	System	
M	odule Re	booting									
						Reboot	ing, wai	t 60 sec. an	d restart yo	ur browser!	

- 8. After restarting the adapter:
 - connect the adapter to local Ethernet
 - with a web browser, connect to the default IP address or the address defined in step 4
 - and then log in with the admin username and password created in step 2.

ABB	SREA-50
	Helsinki
Username	srea50
Password	•••••
	login

Further information on the SREA-50 user interface is available in the SREA-50 product manual delivered on a CD.

16 Quick installation and start-up guide – SREA-50

Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme – SREA-50 17

Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme – SREA-50

Informationen über diese Anleitung

Diese Anleitung enthält die Basisinformationen für die Installation und Inbetriebnahme des Fernüberwachungsadapters SREA-50. Die komplette Dokumentation enthält das Handbuch *SREA-50 remote monitoring adapter product manual* (3AUA0000098875 [Englisch]).

Sicherheitsvorschriften



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Installation und Wartung des Wechselrichters dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!
- Den Wechselrichter, in den der Adapter eingebaut wird, von allen Spannungsquellen trennen (Detailangaben hierzu enthält das Handbuch des Wechselrichters). Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, bevor Sie die Arbeiten fortsetzen.

18 Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme – SREA-50

- Stellen Sie durch Messung mit einem Multimeter (Impedanz mindestens 1 MOhm) sicher, dass:
 - keine Spannung zwischen den Eingangsklemmen des Wechselrichters und Erde besteht
 - keine Spannung zwischen den Ausgangsklemmen des Wechselrichters und Erde besteht
- Führen Sie keine Arbeiten an den Steuerkabeln durch, wenn Spannung am Wechselrichter oder an externen Steuerkreisen anliegt. Extern gespeiste Steuerkreise können gefährliche Spannungen führen.

Mechanische Installation

Montage



- 1. Den Montageplatz des Adapters wählen. Folgende Anweisungen beachten:
 - Die Verdrahtungsvorschriften in Abschnitt *Elektrische Installation* müssen befolgt werden.
 - Die Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden; siehe Kapitel *Technische Daten* im Handbuch des Wechselrichters. Der Adapter hat die Schutzart IP20.
 - Die Lüftungsöffnungen des Adapters müssen frei bleiben, damit die Kühlluft durch den Adapter strömen kann.
- 2. Alle gefährlichen Spannungen im Gehäuse/Schrank, in das/den der Adapter eingebaut werden soll, abschalten.
- 3. Die Montageschiene montieren.
- 4. Den Adapter, wie in Abbildung A gezeigt, auf die Schiene setzen. Der Adapter kann durch das Lösen der Federsperre mit einem Schraubendreher wieder abgenommen werden (siehe Abbildung B).

20 Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme – SREA-50

Elektrische Installation

Anschlüsse

Der SREA-50 Fernüberwachungsadapter hat drei Anschlüsse:

- Schraubklemmenblock X1
- Modem-Anschluss X2
- Ethernet-Anschluss X3.



X1

Schraubklemmenblock X1 hat folgende Klemmenbelegung:

	Name	Nr.	Beschreibung	Verwendet für
RS-485	A-	13	Negativ, RS-485- Kanal	Solarwechselrichter- Anschluss
	B+	14	Positiv, RS-485- Kanal	
	СОМ	15	RS-232/RS-485 Masse	
RS-232	ТΧ	16	RS-232 Sendeka- nal (RS-232 Anschluss)	Nicht benutzt bei Solar- wechselrichtern
	RX	17	RS-232 Empfangs- kanal (RS-232 Anschluss)	
		18	Nicht benutzt	Nicht benutzt
		19	Nicht benutzt	Nicht benutzt
DI	СОМ	20	Masse Digitalein- gang	Siehe Produkthandbuch.
	DI 1	21	Digitaleingang 1	
	DI 2	22	Digitaleingang 2	
	Vin-	23	Spannungsversor- gung, negativ	9–28 V AC/ V DC-Span- nungsversorgung
	Vin+	24	Spannungsversor- gung, positiv	Hinweis: Die Leistungs- aufnahme des SREA-50 beträgt 2 W.

X2

X2 ist ein 9-Pin-D-SUB-Stecker für einen RS-232-Anschluss an ein externes GSM/GPRS-Modem.

Х3

X3 ist ein Standard-10/100 MBps RJ-45 Ethernet-Anschluss.

Anschluss der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung von 9-28 V DC an Vin+ und Vinanschließen.

Die Leistungsaufnahme des SREA-50 beträgt 2 W.

Hinweis: Die Spannungsversorgung des Adapters erst entsprechend den Anweisungen in Abschnitt *Spannungsversorgung des SREA-50* auf Seite 26 einschalten.

Wechselrichter anschließen.

Empfohlene Kabeltypen

Ein geschirmtes Kabel mit verdrillten Leitern (STP), Impedanz 100 - 150 Ohm mit 120-Ohm-Abschlusswiderständen (zum Beispiel Lapp Kabel UNITRONIC LiHCH (TP) oder ein gleichwertiges Produkt) wird empfohlen.

Modbus-Anschlussplan



Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten

- 1. Den Adapter SREA-50 an den Wechselrichter anschließen:
 - Die Klemme A- des SREA-50 mit der negativen (-) Signalklemme (X4:2) des Wechselrichters verdrahten.
 - Entsprechend die Klemme B+ mit der positiven (+) Signalklemme (X4:1) verdrahten.
 - Als Signal-Masseverbindung die Klemme COM mit Klemme X4:3 verdrahten.
 - Die Kabelschirme nur auf einer Seite erden, zum Beispiel an der PE-Schiene nahe bei Klemme X4 des Wechselrichters.
- 2. Weitere Wechselrichter entsprechend der Darstellung im Anschlussplan parallel verdrahten. Die Kabelschirme jeweils nur auf einer Seite erden.
- Den Anschluss-Bus auf beiden Seiten mit Widerständen abschließen. Wenn der SREA-50 sich an einem Ende des Busses befindet, den mitgelieferten 120 Ohm Widerstand zwischen seinen A- und B+ Klemmen installieren. Wenn ein Wechselrichter sich an einem Ende des Busses befindet, den internen Abschluss durch Schalter S1:2 = ON aktivieren.

Hinweis: Der integrierte Abschluss des Wechselrichters ist aktiv und erfordert, dass der Wechselrichter eingeschaltet ist. Ist der Wechselrichter nicht ständig eingeschaltet, muss ein externer 120 Ohm Widerstand (Anschluss zwischenen X4:1 und X4:2) verwendet und der interne Abschluss deaktiviert (S1:2 = OFF) werden.

Konfigurieren der Wechselrichter Modbus-Schnittstelle

In jedem Wechselrichter folgende Parameter einstellen:

Parameter	Einstellung	Beschreibung
58.01 Protocol enable.	1 = Modbus RTU	Aktiviert die integrierte Feld- bus-Schnittstelle.
58.03 Node address.	132	 Einstellung der Knoten- adresse des Wechselrichters. Hinweis: Jeder Wechselrich- ter muss eine eigene Knoten- adresse im Bereich 132 haben. Zum Beispiel: Wechselrichter 1: 58.03 = 1 Wechselrichter 2: 58.03 = 2, und so weiter. In der Modbus-Verbindung dürfen zwei Geräte nicht die selbe Adresse haben.
58.04 Baud rate	3 = 19,2 kBps	Einstellung der Baudrate.
58.05 Parity	2 = 8 GERADE 1 (Standard)	Einstellung der Parität.
58.10 Refresh settings	1 = Refresh	Aktualisiert und aktiviert die vorgenommenen Kommuni-kationseinstellungen.

Inbetriebnahme des SREA-50

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass:

- alle Wechselrichter an das RS-485 Netz angeschlossen sind
- die Modbus-Schnittstelle des Wechselrichters konfiguriert ist
- die Spannungsversorgung der Wechselrichter eingeschaltet ist
- das Modem (falls vorhanden) angeschlossen ist.

Anschluss an das Ethernet-Nertzwerk

Im Lieferumfang des SREA-50 befindet sich ein Ethernet-Kabel. Für die Inbetriebnahme den Adapter direkt mit diesem Kabel an einen PC anschließen.

Hinweis: Nach der Inbetriebnahme kann das Kabel permanent als Verbindung zwischen Adapter und dem Ethernet-Switch/-Schalter benutzt werden.

Spannungsversorgung des SREA-50

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Adapters ein und warten Sie eine Minute, damit er sich initialisiert.

Anschließen des SREA-50 über Ethernet

Die Ethernet-Standardkonfiguration des SREA-50 ist:

IP-Adresse: 10.200.1.1 Subnet-Maske: 255.255.255.0

- Ihr PC muss auf das gleiche Subnet konfiguriert werden (zum Beispiel IP-Adresse 10.200.1.2 und Subnet-Maske 255.255.255.0).
- Rufen Sie auf dem PC einen Browser auf, zum Beispiel Internet Explorer oder Mozilla Firefox und gehen Sie auf <u>http://10.200.1.1</u>.



Konfigurieren des SREA-50

Ein Inbetriebnahme-Assistent führt Sie schrittweise durch die Konfiguration. Gleichzeitig wird geprüft, welche Solar-Wechselrichter an den RS-485 Bus angeschlossen sind.

1. Den Aktivierungsschlüssel eingeben (befindet sich auf einem Etikett im Lieferpaket des SREA-50).

ABB	SREA-50
Activation code	activate

2. Einen Account für den Administrator erstellen und auf nächster schritt klicken.

Angemeldet als. Administrator							Helsinki 🍯 Logoi
	Account	Speicher-Ort	Ethernet	SMS	Zeit	Ergebnisse)
Läuft	Accoun Neuen Be	t nutzernamen und Pass	wort für dieses G	erät anlegen.			
Account 🔇	srea50	-ID	_				
Speicher-Ort 🛛 🛞							
Ethernet 😢	Passwo	rt					
SM S 😢	•••••	•••		1.40			
Zeit 😢	Passwo	rt wiederholen	wea	ak 13			
Neustart 🔇	••••	•••					
Scannen der Geräte	Zu den e	weiterten Einstellunge	n när	chster schrit			

- 28 Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme SREA-50
- 3. Die Ortsangabe Ihrer Anlage eingeben.

Account Speicher-	Ort Ethernet	SMS	Y		
		0110	Zeit	Ergebnisse	
Speicher-Ort Ortsangabe und Beschrei	bung der Installation eing	eben.			
Kurzbeschreibung Helsinki					
I tototini					
Detaillierte Beschreibu	ng				
	<u>_</u>				
	v				
	na	icnster schr	m		
	Ortsangabe und Beschrei Kurzbeschreibung Helsinki Detaillierte Beschreibu	Ortsangabe und Beschreibung der Installation eing Kurzbeschreibung Helsinki Detaillierte Beschreibung	Ortsangabe und Beschreibung Kurzbeschreibung Helsinki Detaillierte Beschreibung	Ortsangabe und Beschreibung der Installation eingeben. Kurzbeschreibung Helsinki Detaillierte Beschreibung	Ortsangabe und Beschreibung der Installation eingeben. Kurzbeschreibung Helsinki Detaillierte Beschreibung

4. Die Ethernet-Parameter einstellen.

Hinweis: DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn eine feste IP-Adresse zugewiesen werden soll, prüfen Sie die Router-Einstellungen.

Angemeldet als: Administra	tor							Helsinki 🖰 Logo
-	Account	Speid	her-Ort:	Ethernet	SMS	Zeit	Ergebnisse)
Läuft	Ethern Netzwerk	et -Anschlus Paktivier	seinstellung en	en eingeben.				
Account 🤤	IP-Adre	88A						
Speicher-Ort	10	58	13	.34				
Ethernet	Subnet	Maske						
Ethernet 🦕	255	255	254	0				
SMS 🤇	Gatewa	у						
7eit 6	10	58	12	1				
2011	Primäre	er DNS						
Neustart 🦉	0	0	0	.0				
	Alterna	tiver DNS						
Scannen der Geräte	0	.0	0	0				
Naus Casila as fuedas:								
Neue Gerate gerunden.				nä	ichster schr	itt		

5. Modem/SMS-Einstellungen:

Wenn ein Modem installiert ist, wird es automatisch erkannt.

Angemeldet als: Administrato	Helsinki 👌 Logou
	Account Speicher-Ort Ethernet SMS Zeit Ergebnisse
Läuft	SMS
	SMS-Meldungen von diesem Gerät können aktiviert werden.
Account 🥑	Modemtyn gefunden:
Speicher-Ort 🥑	No modem connected.
Ethernet 🥝	
sms 😣	SMS-Service akuveren
Zeit 😣	Telefonnummer
Neustart 🔇	
Scannen der Geräte	
	nächster schritt

 Zeiteinstellungen: Das aktuelle Datum und die Uhrzeit manuell einstellen oder die automatische Zeitsynchronisation über einen NTP-Server aktivieren.

Angemeldet als: Administrato	r								Helsinki 🖰 Logou
2 3	Account	Speiche	er-Ort	Ether	net (SMS (Zeit	Ergebnisse	
Läuft	Zeit								
Luurta	Zeit manue	ell eingeben o	der Zeit-S	Server ausw	vählen				
	🗖 NTP-	Service akti	vieren						
Account 🥑	NTP-Serv	er							
Speicher-Ort 🥑	pool.ntp	.org			_				
Ethernet 🥝									
2002	Zeitzone (GMT+02	00) Asia/Je	rusalem *	8		-			
5005	1					_			
Zeit 🔇	Jahr	Monat	Tag	Stunde	Minute				
Neustart 🛛 🔇	2011	12	6	20	1				
0									
Scannen der Gerate					nächst	er schrit	t		
				-					

- 30 Kurzanleitung für die Installation und Inbetriebnahme SREA-50
- 7. Ihre Einstellungen prüfen.
 - Wenn die Einstellungen korrekt sind, bestätigen Sie diese durch Klicken auf konfiguration speichern. Der Adapter wird neu gestartet.
 - Wenn die Einstellungen geändert werden sollen, klicken Sie auf Assistenten neu starten, um die Konfiguration erneut durchzuführen.

Angemeldet als: Administrator							Helsinki 🖰 Logou	
2 - U	Account	Speicher-Ort	Ethernet	SMS	Zeit	Ergebnisse		
Läuft	Ergebni Ihre Einste	550 Ilungen prüfen und die	Konfiguration spei	chern.				
Account 🥝	Speicher Ethernet	-ID: srea50 -Ort: Helsinki Manually configured						
Speicher-Ort 📀	Zeit: Manually set							
Ethernet 🥑	Bei automatischer Erkennung neue Geräte gefunden: 2							
sms 🤣	Assistent	en neu starten						
Zeit 🤣								
Neustart 😢								
Scannen der Geräte		_	konfiguration	speichern				
New Carita and rates								
Neue Gerate gerunden.								

Hinweis: Die Anzahl der am RS-485 Bus gefundenen Solar-Wechselrichter wird jetzt in der linken unteren Ecke und im Register **Ergebnisse** angezeigt.

Selecting	as: Adminis	strator	Statue	Event I	og Co	figuration	Sotup				Helsinki 🖰 Logout
Jsers I	Aodbus	Modem	Regional	E-Mail	SNMP	Webserve	r FTP	DynDNS	Ethernet	System	
Mod	iule Ret	pooting		_	_						
						Reboo	ting, wai	60 sec. an	d restart yo	ur browser!	

- 8. Nach dem Neustart des Adapters:
 - den Adapter an das lokale Ethernet anschließen
 - mit einem Web-Browser die Verbindung zu der Standard-IP-Adresse oder der in Schritt 4 definierten Adresse herstellen
 - und dann das Log-in mit dem Admin Benutzernamen und Passwort, die in Schritt 2 definiert wurden, durchführen.

ABB	SREA-50
	Helsinki
Username	srea50
Password	•••••
	login

Weitergehende Informationen zur Benutzerschnittstelle SREA-50 finden Sie im Produkt-Handbuch des SREA-50 auf der mitgelieferten CD.

Guía rápida de instalación y puesta en marcha – SREA-50

Acerca de esta guía

Esta guía contiene la información esencial necesaria para la instalación y la puesta en marcha del adaptador de monitorización remota SREA-50. Para una documentación completa, véase el *Manual SREA-50 remote monitoring adapter product* (3AUA0000098875 [inglés]).

Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Si no se tienen en cuenta las siguientes instrucciones, pueden producirse lesiones o la muerte, así como daños en el equipo.

- ¡Sólo podrá efectuar la instalación y el mantenimiento del inversor un electricista cualificado!
- Desconecte de todas las fuentes de energía eléctrica el inversor en el que se instalará el adaptador (véase el manual de producto del inversor para obtener más detalles). Tras la desconexión y antes de continuar, espere siempre 5 minutos para que los condensadores del circuito intermedio se descarguen.

34 Guía rápida de instalación y puesta en marcha – SREA-50

- Con un multímetro (impedancia mínima de 1 Mohmio), verifique siempre que:
 - no haya tensión entre los terminales de alimentación de entrada del inversor y la tierra
 - no haya tensión entre los terminales de alimentación de salida del inversor y la tierra
- No manipule los cables de control cuando los circuitos de control externo del inversor reciban alimentación. Los circuitos de control alimentados de forma externa pueden conducir tensión peligrosa.

Instalación mecánica



- 1. Seleccione el emplazamiento para el adaptador. Recuerde lo siguiente:
 - Debe seguir las instrucciones de cableado del apartado Instalación eléctrica.
 - Deben tenerse en cuenta las condiciones ambientales; véase el capítulo *Datos técnicos* del manual del producto. El grado de protección del adaptador es IP20.
 - Las salidas de aire del adaptador deben mantenerse abiertas de forma que pueda pasar aire de refrigeración a través del mismo.
- 2. Desconecte todas las tensiones peligrosas del armario en el que se prevé montar el adaptador.
- 3. Fije el raíl.
- 4. Presione el adaptador para fijarlo al raíl, de la forma mostrada en la figura A anterior. El adaptador puede liberarse tirando del resorte de bloque con un destornillador (véase la figura B que aparece arriba).

36 Guía rápida de instalación y puesta en marcha – SREA-50

Instalación eléctrica

Conectores

El adaptador de monitorización remota SREA-50 cuenta con tres conectores:

- bloque de bornes de tornillo X1
- conector de módem X2
- conector Ethernet X3.


X1

El bloque de bornes X1 cuenta con los siguientes bornes:

	Nombre	N.º	Descripción	Se usa para
RS-485	A-	13	Canal RS-485 negativo	Conexión de inversor solar
	B+	14	Canal RS-485 positivo	
	СОМ	15	Masa de RS- 232/RS-485	
RS-232	TX	16	RS-232, transmisión (conector RS-232)	No se usa con los inversores solares
	RX	17	RS-232, recepción (conector RS-232)	
		18	No se usa	No se usa
		19	No se usa	No se usa
DI	СОМ	20	Entrada digital, masa común	Véase el Manual del producto.
	DI 1	21	Entrada digital 1	
	DI 2	22	Entrada digital 2	1
	Vin-	23	Alimentación, negativo	Alimentación a 9–28 V CA/ V CC
	Vin+	24	Alimentación, positivo	Nota: El consumo de potencia del SREA-50 es de 2 W.

X2

X2 es un conector D-sub de 9 polos para una conexión RS-232 a un módem GSM/GPRS externo.

Х3

X3 es un conector Ethernet RJ-45 estándar a 10/100 Mbps.

38 Guía rápida de instalación y puesta en marcha – SREA-50

Conexión de la alimentación

Conecte 9-28 V CC a Vin+ y Vin-.

El consumo de potencia del SREA-50 es de 2 W.

Nota: No encienda el adaptador hasta el momento recomendado en la sección *Encendido del SREA-50* de la página *41*.

Conexión de los inversores

Tipo de cable recomendado

Se recomienda usar un cable de par trenzado apantallado (STP) con impedancia de 100...150 ohmios (por ejemplo, Lapp Kabel UNITRONIC LiHCH (TP) o equivalente) y resistencias de terminación de 120 ohmios.

Diagrama de conexiones de Modbus



Procedimiento de conexión

- 1. Conecte el SREA-50 al inversor:
 - Conecte el borne A- del SREA-50 al conector de señal negativa (X4:2) del inversor.
 - De modo similar, conecte el borne B+ al conector de señal positiva (X4:1).
 - Para la señal de tierra, conecte el borne COM a X4:3.
 - Conecte a tierra un extremo sólo de los cables de apantallamiento, por ejemplo, a la barra de distribución de PE situada cerca del conector X4 del inversor.
- 2. Cablee los demás inversores de forma que el bus forme una topología de margarita como la mostrada en el diagrama que aparece arriba. Entre las unidades conectadas al bus, conecte a tierra las pantallas de los cables únicamente en un extremo.
- Aplique terminaciones en ambos extremos del bus. Si el SREA-50 se encuentra en un extremo del bus, conecte entre sus bornes A- y B+ una de las resistencias de 120 ohmios incluidas. Siempre que haya algún inversor situado en el extremo del bus, active su terminación interna cambiando su interruptor S1:2 a la posición ON.

Nota: El circuito de terminación incorporado en el inversor es de tipo activo y exige que el inversor esté encendido. Si el inversor no está encendido en todo momento, utilice en su lugar una resistencia externa de 120 ohmios (conectada entre X4:1 y X4:2) y asegúrese de que la terminación interna esté desactivada (S1:2 en la posición OFF).

Configuración de la interfaz Modbus del inversor

Parámetro	Ajuste	Descripción
58.01 Protocol enable	1 = RTU Modbus	Habilita la interfaz de bus de campo integrada.
58.03 Node address	132	Define la dirección de nodo del inversor.
		 Nota: Este valor debe ser exclusivo para cada inversor dentro de un rango de 132. Por ejemplo: Inversor 1: 58.03 = 1 Inversor 2: 58.03 = 2, etcétera. No se permite tener dos dispositivos con la misma dirección.
58.04 Baud rate	3 = 19,2 kbps	Establece la velocidad en baudios.
58.05 Parity	2 = 8 PAR 1 (por defecto)	Establece la paridad.
58.10 Refresh settings	1 = Actualizar	Valida los ajustes de la comunicación.

Ajuste los parámetros siguientes en cada inversor:

Puesta en marcha de SREA-50

Antes de continuar, compruebe que:

- todos los inversores están conectados a la red RS-485
- la interfaz Modbus del inversor ha sido configurada
- los inversores están encendidos
- el módem (si lo hay) está conectado.

Conexión de la red Ethernet

La entrega del SREA-50 incluye un cable de Ethernet. Conecte el cable directamente entre un PC y el adaptador para la puesta en marcha.

Nota: Tras la puesta en marcha, puede empezar a usar el cable permanentemente entre el adaptador y el switch de Ethernet.

Encendido del SREA-50

Encienda el adaptador y espere un minuto a que se inicialice.

Conexión al SREA-50 a través de Ethernet

La configuración de Ethernet por defecto del SREA-50 es:

Dirección IP: 10.200.1.1 Máscara de subred: 255.255.255.0

- 1. Configure su PC para la misma subred (por ejemplo, dirección IP 10.200.1.2 y máscara de subred 255.255.255.0).
- 2. Por ejemplo, use Internet Explorer o Mozilla Firefox y vaya a http://10.200.1.1.



Configuración del SREA-50

Un asistente de puesta en marcha le guiará por los pasos de la configuración. También busca simultáneamente los inversores solares presentes en el bus RS-485.

1. Escriba la clave de activación (impresa en un adhesivo incluido en el suministro del SREA-50).

ABB	SREA-50
Activation code	activate

2. Cree una cuenta para el administrador y haga clic en **paso** siguiente.

Sesión iniciada como: Admini	strator						Helsinki 🖰 Cerrar sesiór
2 -	Cuenta	Ubicación	Ethernet	SMS	Hora	Resultado	
Avance	Cuenta Cree un dispositiv	a nuevo nombre de 1 70.	usuario y una cont	raseña para e	este		
Cuenta 😢	ID de us	uario					
Ubicación 🛛 🛞	srea50						
Ethernet 😢	Contra	seña					
sms 😮	••••	•••					
Hora 😮	Repital	a contraseña		weak 13			
Reiniciar 🔇		•••					
Buscando dispositivos	<u>Ir a ajus</u>	tes avanzados	1	paso sig	uiente		

3. Indique dónde se encuentra su emplazamiento.

Sealor inclada como. Administr	ator						Helsinki 🖰 Cerrar sesión
	Cuenta	Ubicación	Ethernet	SMS	Hora	Resultado	
Avance	Ubicad Introduze	c ión ca una ubicación y	descripción para :	su instalación			
Cuenta 🤣	Descrip Helsin	ción breve ki					
Ethernet SMS SMS	Descrip	ción detallada	*				
Hora 😵 Reiniciar 🔇			Ŧ				
Buscando dispositivos					1		

4. Establezca los parámetros de Ethernet.

Nota: DHCP está habilitado por defecto. Si desea asignar una dirección IP fija, compruebe la configuración del router.

Sesión iniciada como	: Administrator								Helsinki 🐴 Cerrar sesión
		Cuenta	Ubicac	ión	Ethernet	SMS	Hora	Resultado	
Avance		Ethern Introduze	iet ca sus ajust illitar DHCP	es de cone	xión de red.				
Cuenta	o	Direcci	ón IP			Ť.			
Ubicación	0	10	58	13	.34				
Ethernet	0	Másca	a de subre	d		_			
		255	255	254	.0				
SIMS	••	Pasare		12	1	-			
Hora	3	DNS pri	joo imario	.12	11	-			
Reiniciar	0	0	0	0	0	-			
		DNS se	cundario						
Buscando dispositivo	os	0	0	0	0				
ievos dispositivos enco	ontrados:					naeo eir	nuiente		

5. Ajustes de módem/SMS:

Si tiene instalado un módem, éste es detectado automáticamente.

Sesión iniciada como: Administr	rator Helsinki 🙆 Cerrar se	sión						
	Cuenta Ubicación Ethernet SMS Hora Resultado							
Avance	SMS							
	Puede habilitar el envío de mensajes SMS desde este dispositivo.							
Cuenta 🥝	Tipo de módem po encontrado:							
Ubicación 🥝	No modern connected.							
Ethernet 🤣	E Habilitar consists SMS							
sms 📀								
Hora 😢	Número de teléfono							
Reiniciar 🔇								
Buscando dispositivos								
	paso siguiente							

6. **Ajustes de hora:** Ajuste manualmente la fecha y la hora o habilite la sincronización automática de la hora desde un servidor NTP.

Sesión iniciada como: Adminis	strator Helsinki 🙆 Cerrar sesió
2 1	Cuenta Ubicación Ethernet SMS Hora Resultado
Avance	Hora Ajuste la hora manualmente o seleccione un servidor de hora.
Cuenta 🥝	
Ubicación 🥑	Servidor NTP
Ethernet 🤣	7ana hannia
Ethernet 🥥 SMS 🥥	Zona horaria (GMT+02:00) Asia/Jerusalem *
Ethernet 🤣 SMS 🧭 Hora 🔇	Zona horaria (GMT+02:00) Asia/Jerusalem *
Ethernet 📀 SMS 📀 Hora 🔇 Reiniciar 🔇	Zona horaria (GMT-02:00) Asia/Jerusalem * Año Mes Día Hora Minuto 2011 12 6 19 59
Ethernet SMS Hora Reiniciar Buscando dispositivos	Zona horaria (GMT=02:00) Asia/Jerusalem * ▼ Año Mes Día Hora Minuto 2011 12 6 19 59

- 7. Revise sus selecciones.
 - Si las selecciones son adecuadas, apruébelas haciendo clic en guardar configuración. El adaptador se reinicia.
 - Si desea modificar las selecciones, haga clic en **Reiniciar** el asistente para comenzar desde el principio.

Sesion iniciada como. Adminis	rator						Helsinki 🖰 Cerrar sesiói	
I II I	Cuenta	Ubicación	Ethernet	SMS	Hora	Resultado]	
Avance	Resultat Revise sus ID de usu	do s selecciones y gu ario: srea50	arde esta configu	ración.				
Cuenta 🤣	Ubicación Ethernet:	: Helsinki Manually configur	ed					
Ubicación 🤣	Hora: Manually set							
Ethernet 🤣	Nuevos d	ispositivos enco	ontrados en la d	etección au	utomática: 2			
sms 🥥	Reiniciar el	asistente						
Hora 🥑								
Reiniciar 🔇								
Buscando dispositivos evos dispositivos encontrados 2 Total de dispositivos: 2			quard	ar configur	ación			

Nota: En este momento se indica el número de inversores solares encontrados en el bus RS-485, tanto en el panel izquierdo como debajo de **Resultado**.

	in do. / tomin	strator									Helsinki 🍯 Loge
Select	page	•	Status	Event I	.og Co	nfiguration	Setup				
Users	Modbus	Modem	Regional	E-Mail	SNMP	Webserve	r FTP	DynDNS	Ethernet	System	
M	odule Re	bootina									
		-									
						Reboo	ting, wai	t 60 sec. an	d restart yo	ur browser!	

- 8. Después de reiniciar el adaptador:
 - conecte el adaptador a la Ethernet local
 - con ayuda de un navegador de web, conéctese a la dirección IP por defecto o a la dirección definida en el paso 4
 - y a continuación inicie una sesión con nombre de usuario admin y la contraseña creada en el paso 2.

Helsinki Username srea50 Password •••••••	ABB	SREA-50
Username srea50 Password •••••••		Helsinki
Password ••••••	Username	srea50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Password	•••••
login		login

Encontrará más información acerca de la interfaz de usuario del SREA-50 en el Manual de producto del SREA-50, entregado en CD.

Guide d'installation et de mise en route – SREA-50

Introduction

Ce guide reprend l'essentiel des consignes d'installation et de mise en route de l'adaptateur de supervision à distance SREA-50. Pour une description complète, cf. document anglais *SREA-50 remote monitoring adapter product manual* (3AUA0000098875).

Consignes de sécurité



ATTENTION ! Le non-respect des consignes suivantes est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

- Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à procéder à l'installation et la maintenance de l'onduleur.
- Sectionnez l'onduleur sur lequel vous prévoyez d'installer l'adaptateur de toutes les sources de tension possibles (cf. manuel produit de l'onduleur pour des détails). Après sectionnement, vous devez toujours attendre les 5 minutes nécessaires à la décharge des condensateurs du circuit intermédiaire avant de raccorder l'adaptateur.

48 Guide d'installation et de mise en route – SREA-50

- A l'aide d'un multimètre (impédance d'au moins 1 Mohm), vous devez vérifier :
 - l'absence effective de tension entre les phases d'entrée de l'onduleur et la terre ;
 - l'absence effective de tension entre les phases de sortie de l'onduleur et la terre.
- Vous ne devez pas intervenir sur les câbles de commande lorsque les circuits de commande externes de l'onduleur sont sous tension, car ils peuvent être à un niveau de tension dangereux.

Montage

Mise en place



- 1. Choisissez l'emplacement de l'adaptateur :
 - Vous devez respecter les consignes de câblage à la section *Raccordements*.
 - Vous devez tenir compte des conditions ambiantes ; cf. chapitre *Caractéristiques techniques* du manuel produit. L'adaptateur est en protection IP20.
 - Les sorties d'air doivent être ouverte pour mettre la circulation de l'air de refroidissement.
- 2. Vous devez supprimer toutes les tensions dangereuses de l'armoire dans laquelle sera monté l'adaptateur.
- 3. Fixez le rail.
- 4. Encliquetez l'adaptateur sur le rail comme illustré en figure A ci-dessus. Pour dégager l'adaptateur, tirez le ressort vers le bas à l'aide d'un tournevis (cf. figure B ci-dessus).

50 Guide d'installation et de mise en route – SREA-50

Raccordements

Connecteurs

L'adaptateur de supervision à distance SREA-50 possède trois connecteurs :

- X1 : bornier à vis
- X2 : raccordement modem
- X3 : raccordement Ethernet



X1

Bornes du bornier X1 :

	Nom	N°	Description	Utilisation
RS-485	A-	13	Voie RS-485 négative	Raccordement de l'onduleur solaire
	B+	14	Voie RS-485 positive	
	COM	15	Terre RS-232/RS- 485	
RS-232	ТХ	16	Transmission RS- 232 (connecteur RS-232)	Non utilisé avec les onduleurs solaires
	RX	17	Réception RS-232 (connecteur RS- 232)	
		18	Non utilisée	Non utilisée
		19	Non utilisée	Non utilisée
DI	СОМ	20	Terre commune des entrées logiques	Cf. Manuel produit.
	DI 1	21	Entrée logique 1	
	DI 2	22	Entrée logique 2	
	Vin-	23	Alimentation (négative)	9–28 Vc.a./ Vc.c. N.B. : Le SREA-50 exige
	Vin+	24	Alimentation (positive)	une puissance de 2 W.

X2

Connecteur D-sub 9 broches pour raccordement par liaison RS-232 d'un modem GSM/GPRS externe

Х3

Connecteur RJ-45 Ethernet 10/100 Mbits classique

52 Guide d'installation et de mise en route – SREA-50

Raccordement de l'alimentation

Raccordez une alimentation 9-28 Vc.c. sur Vin+ et Vin-.

Le SREA-50 exige une puissance de 2 W.

N.B.: Vous ne devez pas mettre l'adaptateur sous tension tant que cela ne vous est pas explicitement demandé à la section *Mise sous tension du SREA-50* page 55.

Raccordement du ou des onduleur(s)

Type de câble recommandé

ABB recommande un câble blindé à paire torsadée, impédance 100....150 ohm avec résistance de terminaison de 120 ohm (par ex., UNITRONIC LIHCH de Lapp Kabel ou équivalent).

Schéma de raccordement Modbus



Procédure de raccordement

- 1. Raccordez l'adaptateur SREA-50 à l'onduleur :
 - Raccordez la borne A- du SREA-50 à la borne de signal négatif (X4:2 de l'onduleur).
 - De même, raccordez la borne B+ à la borne de signal positif (X4:1).
 - Mise à la terre des signaux : raccordez la borne COM sur X4:3.
 - Une seule extrémité du blindage du ou des câble(s) doit être mis à la terre, par exemple au jeu de barres PE près de la borne X4 de l'onduleur.
- Câblez les éventuels onduleurs supplémentaires de façon à former une liaison en cascade comme illustré ci-dessus. Le blindage des câbles entre les appareils situés sur le buse doit être mis à la terre à une seule extrémité.
- Fermez le bus aux deux extrémités. Si le SREA-50 se trouve à une des extrémités, raccordez une des résistances de 120 ohm fournies entre ses bornes A- et B+. Si un onduleur se trouve à une des extrémités, activez la résistance de terminaison interne en plaçant le commutateur S1:2 sur ON.

N.B.: Le circuit de terminaison intégré à l'onduleur est actif et doit être alimenté en tension. Si l'onduleur n'est pas sous tension en permanence, utilisez à la place une résistance externe de 120 ohm (raccordée entre X4:1 etX4:2) et vérifiez que la résistance interne est désactivée (S1:2 sur OFF).

Configuration de l'interface Modbus de l'onduleur

Paramètre	Réglage	Description
58.01 Protocol enable.	1 = Modbus RTU	Activation de l'interface de communication intégrée
58.03 Node address	132	 Réglage de l'adresse de l'onduleur N.B. : Chaque onduleur doit posséder une adresse unique comprise entre 1 et 32, ex. : Onduleur 1 : 58.03 = 1 Onduleur 2 : 58.03 = 2, etc. Deux appareils différents ne peuvent avoir la même adresse.
58.04 Baud rate	3 = 19.2 kbps	Réglage de la vitesse communication
58.05 Parity	2 = 8 EVEN 1 (préréglage)	Réglage de la parité
58.10 Refresh settings	1 = Refresh	Validation des réglages de communication

Réglez les paramètres suivants dans chaque onduleur :

Mise en route du SREA-50

Avant de continuer, vérifiez les points suivants :

- Tous les onduleurs sont raccordés au réseau RS-485.
- L'interface Modbus de l'onduleur est bien configurée.
- Les onduleurs sont sous tension.
- Le modem (si présent) est raccordé.

Raccordement au réseau Ethernet

Un câble Ethernet est fourni à la livraison avec l'adaptateur SREA-50. Raccordez-le directement entre l'adaptateur et un PC pour la mise en route.

N.B. : Après la mise en route, vous pouvez utiliser le câble de manière permanente entre l'adaptateur et le commutateur Ethernet.

Mise sous tension du SREA-50

Mettez l'adaptateur sous tension et attendez une minute pour son initialisation.

Connexion du SREA-50 via Ethernet

La configuration Ethernet préréglée du SREA-50 est la suivante :

Adresse IP : 10.200.1.1 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

- Configurez votre PC pour qu'il utilise le même sous-réseau (ex., adresse IP 10.200.1.2 et masque de sous-réseau 255.255.255.0).
- 2. Lancez Internet Explorer ou Mozilla Firefox par exemple et rendez-vous sur l'adresse <u>http://10.200.1.1</u>.



Configuration du SREA-50

L'assistant de mise en route vous guidera à travers la configuration et recherchera en même temps les onduleurs solaires sur le bus RS-485.

1. Entrez la clé d'activation (imprimée sur une étiquette livrée avec le SREA-50).



2. Créez un compte administrateur et cliquez sur étape suivante.

Connecté sous : Administrator		Helsinki 🐴 Déconnexion
	Compte Emplacement Ethernet SMS Temps Résultat	s
Progression	Compte Créez un nouveau nom d'utilisateur et un mot de passe pour cet appareil.	
Compte 😵	ID utilisateur srea50	
Emplacement 🛛 🔇		
Ethernet 🔇	Mot de passe	
SM S 🙆	•••••	
Temps 🔇	Entrez de nouveau le mot de passe	
Redémarrage 😵	••••••	
Recherche d'appareils Nouvel appareil détecté: 2 Nombre d'appareils total:	Accéder aux paramètres avancés étape suivante	

3. Indiquez l'emplacement de votre site.

		(1)					Telsinki 🕤 Deconnexion
	Compte	Emplacement	Ethernet	SMS	Temps	Résultats	
Progression	Emplac Saisissez	ement un emplacement et une	e description pour	votre installatio	in.		
Compte 🥝	Descripti Helsinki	on abrégée					
Emplacement 🛛 😢							
Ethernet 🔞	Descripti	on détaillée					
SMS 🔇			*				
Temps 🙆							
Redémarrage 🔇			-				
Recherche							
d'appareils			é	tape suivant	e		
				ape survan	<u> </u>		

4. Réglez les paramètres Ethernet.

N.B. : DHCP est pré-activé en usine. Si vous voulez utiliser une IP fixe, vérifiez les réglages du routeur.

Connecté sous : Administra	tor							Helsinki 🖰 Déconnexio
s = II	Compte	Emplace	ment	Ethernet	SMS	Temps	Résultats	
Progression	Ethern Saisisse:	et z vos paramètr iver DHCP	es de connex	ion.				
Compte 🤇	Adress	se IP						
Emplacement 🤇	10	58	13	4				
Ethernet	3 Masque	e de sous-rés	seau					
SMS Ø	255 Passer	255 elle	254 JU					
-	10	58	12					
remps 🤇	DNS pri	maire						
Redémarrage 🧯	3 0	0	0 0					
Recherche	DNS se	condaire						
d'appareils	0	.0	0.0					

58 Guide d'installation et de mise en route – SREA-50

5. Réglages modem/SMS :

Si un modem est installé, il est détecté automatiquement.

Compte	Emplacement	Ethernet	SMS	Temps			
					resultats		
SMS							
Vous pouv	vez activer l'envoi de SM	IS depuis cet appa	areil.				
Type de modem détecté:							
No modem connected.							
E							
Activ	er le service SMS						
Numéro o	le téléphone						
		64	ano euivent	-			
	Vous pouv Type de r No modem	Vous pouvez activer l'envoi de SM Type de modem détecté: No modem connected. Activer le service SMS Numéro de téléphone	Vous pouvez activer l'envoi de SMS depuis cet appe Type de modem détecté: No modem connected. Activer le service SMS Numéro de téléphone	Vous pouvez activer fenvol de SMS depuis cet appareil. Type de modem détecté: No modem connected. In Activer le service SMS Numéro de téléphone	Vous pouvez activer l'envoi de SMS depuis cet appareil. Type de modem détecté: No modem connected. Activer le service SMS Numéro de téléphone	Vous pouvez activer l'envoi de SMS depuis cet appareil. Type de modem détecté: No modem connected. Activer le service SMS Numéro de téléphone	

6. **Réglages de date et d'heure :** Réglez manuellement la date et l'heure ou choisissez une synchronisation automatique avec un serveur NTP.

Connecté sous : Administrator							Helsinki 🐴 🛛	éconnexior
2 7 1	Compte	Emplacement	Ethernet	SMS	Temps	Résultats		
Progression	Temps Réglez ma	anuellement l'heure ou s ver le service NTP.	électionnez un ser	veur de temps.				
Compte 🥑	Serveur	NTP						
Emplacement 🥑	pool.ntp	o.org						
Ethernet 🥝								
sms 🥥	(GMT+02	2:00) Asia/Jerusalem*		•				
Temps 🕴	Années	Mois Jour	Heure Minu	te				
Redémarrage 🛛 🔇	2011	12 6	19 56	-				
Recherche d'appareils			é	tape suivante	.			
the second se				tape suivante				

- 7. Vérifiez vos réglages.
 - S'ils vous conviennent, validez en cliquant sur sauvegarder config. L'adaptateur redémarre.
 - Si vous voulez modifier les réglages, cliquez sur Redémarrer l'assistant et reprenez la procédure depuis le début.

Connecté sous : Administrator							Helsinki 🙆 Déconnexio		
2 - 1	Compte	Emplacement	Ethernet	SMS	Temps	Résultats]		
Progression	Résulta Vérifiez v	n <mark>ts</mark> os sélections et sauveg	ardez la configura	tion.					
Compte 🤣	ID utilisa Emplace Ethernet	ID utilisateur: srea50 Emplacement: Helsinki Ethernet: Manually configured							
Emplacement 🥑	remps.	manually set							
Ethernet 🤣	Nouveau	Nouveaux appareils trouvé lors de la détection automatique: 2							
sms 🤣	Redémarr	er l'assistant							
Temps 🤣									
Redémarrage 😵									
Recherche d'appareils			sauveq	arder config					
Nouvel appareil détecté:									

N.B. : Le nombre d'onduleurs solaires trouvés sur le bus RS-485 s'affiche dorénavant dans le volet de gauche ainsi que sous **Résultats**.

	in as: Admin	istrator									Helsinki 🧧	Logou
Select :	age	_	Status	Event L	.og Col	nfiguration	Setup					
Users	Modbus	Modem	Regional	E-Mail	SNMP	Webserve	r FTP	DynDNS	Ethernet	System		
M	dule Re	booting										
						Reboo	ting wai	t 60 sec an	d restart vo	ur browser!		
							ang, wa	100 000. 411	arestartys			

- 8. Après le redémarrage du module :
 - Connectez l'adaptateur au réseau Ethernet local.
 - A l'aide de votre navigateur, connectez-vous à l'adresse IP par défaut ou à celle définie à l'étape 4.
 - Connectez-vous ensuite avec le nom d'utilisateur admin et le mot de passe choisi à l'étape 2.

ABB	SREA-50
	Helsinki
Username	srea50
Password	••••••
	login

Vous trouverez des informations supplémentaires sur l'interface utilisateur du SREA-50 dans le manuel produit fourni sur un CD.

Guida rapida all'installazione e all'avviamento – SREA-50

Informazioni sulla guida

Questa guida contiene le informazioni principali sull'installazione e l'avviamento dell'adattatore di monitoraggio remoto SREA-50. Per la documentazione completa, vedere il *Manuale di prodotto dell'adattatore di monitoraggio remoto SREA-50* (3AUA0000098875 [inglese]).

Norme di sicurezza



AVVERTENZA! Il mancato rispetto delle seguenti norme può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature.

- L'installazione e la manutenzione dell'inverter devono essere effettuate solo da elettricisti qualificati.
- Scollegare l'inverter in cui sarà installato l'adattatore da ogni possibile sorgente di alimentazione (vedere il Manuale dell'inverter per ulteriori informazioni). Dopo aver scollegato l'alimentazione, attendere sempre 5 minuti per consentire lo scarico dei condensatori del circuito intermedio prima di procedere.
- Verificare sempre mediante un tester (impedenza minima 1 Mohm) che:
 - non sia presente tensione tra i morsetti della potenza di ingresso dell'inverter e la terra
 - non sia presente tensione tra i morsetti della potenza di uscita dell'inverter e la terra.
- Non lavorare sui cavi di controllo quando i circuiti di controllo esterni dell'inverter sono alimentati. Dai circuiti di controllo alimentati dall'esterno possono provenire tensioni pericolose.

62 Guida rapida all'installazione e all'avviamento – SREA-50

Installazione meccanica

Montaggio

A – Aggancio B – Sgancio

- 1. Individuare il luogo di installazione dell'adattatore, considerando in particolare quanto segue:
 - Seguire attentamente le istruzioni per il cablaggio riportate nella sezione *Installazione elettrica*.
 - Rispettare le condizioni ambientali raccomandate; vedere il capitolo *Dati tecnici* nel Manuale di prodotto. Il grado di protezione dell'adattatore è IP20.
 - Le uscite aria dell'adattatore devono rimanere aperte in modo da permettere il passaggio dell'aria di raffreddamento nell'adattatore.
- 2. Scollegare tutte le tensioni pericolose nell'armadio in cui verrà montato l'adattatore.
- 3. Fissare la guida.
- 4. Agganciare l'adattatore alla guida come illustrato nella Figura A precedente. Per sganciare l'adattatore, fare leva sulla molla di blocco con un cacciavite (Figura B).

Installazione elettrica

Connettori

L'adattatore di monitoraggio remoto SREA-50 ha tre connettori:

- morsettiera con morsetti a vite X1
- connettore modem X2
- connettore Ethernet X3.



64 Guida rapida all'installazione e all'avviamento – SREA-50

X1

Nella morsettiera X1 si trovano i seguenti morsetti:

	Nome	N.	Descrizione	Uso
RS-485	A-	13	Canale RS-485 negativo	Collegamento inverter fotovoltaico
	B+	14	Canale RS-485 positivo	*
	СОМ	15	Terra RS-232/RS- 485	*
RS-232	ТХ	16	Trasmissione RS- 232 (connettore RS- 232)	Non utilizzato con gli inverter fotovoltaici
	RX	17	Ricezione RS-232 (connettore RS-232)	*
		18	Non utilizzato	Non utilizzato
		19	Non utilizzato	Non utilizzato
DI	СОМ	20	Terra comune ingressi digitali	Vedere il <i>Manuale di</i> prodotto.
	DI 1	21	Ingresso digitale 1	
	DI 2	22	Ingresso digitale 2	
	Vin-	23	Alimentazione, negativo	Potenza 9-28 Vca/Vcc Nota: l'alimentazione
	Vin+	24	Alimentazione, positivo	richiesta da SREA-50 è 2 W.

X2

X2 è un connettore D-sub a 9 poli per il collegamento RS-232 a un modem GSM/GPRS esterno.

Х3

X3 è un connettore Ethernet standard RJ-45 a 10/100 Mbps.

Collegamento dell'alimentazione

Collegare 9-28 Vcc a Vin+ e Vin-.

L'alimentazione richiesta da SREA-50 è 2 W.

Nota: non accendere l'adattatore finché non verrà data questa esplicita istruzione nella sezione *Accensione dell'adattatore SREA-50* a pag. *68*.

Collegamento dell'inverter (o degli inverter)

Cavo raccomandato

Il tipo di cavo raccomandato è un doppino intrecciato schermato, impedenza 100...150 ohm (ad esempio Lapp Kabel UNITRONIC LiHCH o equivalente) con resistenze di terminazione da 120 ohm.

Schema di collegamento Modbus



Procedura di collegamento

- 1. Collegare l'adattatore SREA-50 all'inverter:
 - Collegare il morsetto A- di SREA-50 al connettore dei segnali negativi (X4:2) dell'inverter.
 - Collegare il morsetto B+ al connettore dei segnali positivi (X4:1).
 - Per la terra dei segnali, collegare il morsetto COM a X4:3.
 - Mettere a terra la schermatura o le schermature dei cavi solo a una estremità, ad esempio alla busbar PE vicina al connettore X4 dell'inverter.
- 2. Collegare gli altri inverter, se presenti, in modo che il bus formi una topologia a margherita (*daisy chain*) come illustrato nello schema precedente. Tra le unità sul bus, mettere a terra la schermatura o le schermature dei cavi solo a una estremità.
- Terminare il bus a ciascuna estremità. Se SREA-50 si trova a un'estremità del bus, collegare una delle resistenze da 120 ohm incluse tra i suoi morsetti A- e B+. Se un inverter si trova a un'estremità del bus, attivare la sua terminazione interna impostando l'interruttore S1:2 su ON.

Nota: il circuito di terminazione integrato nell'inverter è attivo e richiede che l'inverter sia alimentato. Se l'inverter non è alimentato costantemente, utilizzare invece una resistenza esterna da 120 ohm (collegata tra X4:1 e X4:2) verificando che la terminazione interna sia disabilitata (S1:2 impostato su OFF).

Configurazione dell'interfaccia Modbus dell'inverter

Impostare i seguenti parametri in tutti gli inverter:

Parametro	Impostazione	Descrizione
58.01 Protocol enable	1 = Modbus RTU	Abilita l'interfaccia del bus di campo integrato.
58.03 Node address	132	 Definisce l'indirizzo di nodo dell'inverter. Nota: questo valore deve essere univoco per ogni inverter e compreso fra 132. Esempio: Inverter 1: 58.03 = 1 Inverter 2: 58.03 = 2, e così via. Non è ammesso che esistano due dispositivi con lo stesso indirizzo.
58.04 Baud rate	3 = 19.2 kbps	Imposta il baud rate.
58.05 Parity	2 = 8 EVEN 1 (default)	Imposta la parità.
58.10 Refresh settings	1 = Refresh	Conferma le impostazioni per la comunicazione.

68 Guida rapida all'installazione e all'avviamento – SREA-50

Avviamento dell'adattatore SREA-50

Prima di procedere, verificare che:

- tutti gli inverter siano collegati alla rete RS-485
- l'interfaccia Modbus dell'inverter sia configurata
- gli inverter siano alimentati
- il modem (se presente) sia connesso.

Collegamento della rete Ethernet

Nella fornitura dell'adattatore SREA-50 è incluso un cavo Ethernet. Collegare questo cavo direttamente tra un PC e l'adattatore per l'avviamento.

Nota: dopo il primo avviamento, sarà possibile avviare l'adattatore utilizzando il cavo permanente tra l'adattatore e lo switch Ethernet.

Accensione dell'adattatore SREA-50

Accendere l'adattatore e attendere il completamento dell'inizializzazione (un minuto).

Collegamento dell'adattatore SREA-50 su Ethernet

La configurazione Ethernet di default di SREA-50 è:

Indirizzo IP: 10.200.1.1 Maschera di sottorete: 255.255.255.0

- Configurare il PC con i dati della stessa sottorete (ad esempio: indirizzo IP 10.200.1.2 e maschera di sottorete 255.255.255.0).
- 2. Utilizzando, ad esempio, Internet Explorer o Mozilla Firefox, andare a <u>http://10.200.1.1</u>.



Configurazione dell'adattatore SREA-50

L'impostazione assistita guida l'utente passo per passo in tutte le fasi di configurazione. Contemporaneamente, esegue la scansione degli inverter fotovoltaici sul bus RS-485.

1. Inserire il codice di attivazione (stampato su un'etichetta inclusa nella fornitura di SREA-50).

ABB	SREA-50
Activation code	activate

2. Creare un account per l'amministratore e cliccare su avanti.

Log-in come: Administrator							Helsinki 🐴 Logou	
Z H	Account	Luogo	Ethernet	SMS	Ora	Risultati		
Progresso	Account Creare un	: nuovo username	e una passwo	ord per questo	dispositivo.			
Account 🔇	Usernam srea50	e						
Luogo 😢								
Ethernet 📀	Passwor	ď						
sms 😵		•••						
Ora 😢	Ripeti pa	ssword		weak 13				
Riavviamento 😢	•••••	•••						
Ricerca dispositivi	<u>Vaia imp</u> r	ostazioni avanza	te		avanti	J		

- 70 Guida rapida all'installazione e all'avviamento SREA-50
- 3. Specificare il luogo di installazione.

Log-in come: Administrator							
Z = 1	Account	Luogo	Ethernet	SMS	Ora	Risultati	
Progresso	Luogo Inserire il la	iogo e una de	scrizione dell'inst	allazione.			
Account 🥑	Breve de Helsinki	scrizione		_			
Luogo 🛛 🔇							
Ethernet 💈	Descrizio	ne dettaglia	ta				
SMS 🙆			A				
Ora 👩							
Riavviamento 🔇			Ŧ				
Ricerca dispositivi							
Nuovi diagonitivi travati:					avanti		

4. Impostare i parametri Ethernet.

Nota: DHCP è abilitato di default. Se si desidera assegnare un indirizzo IP fisso, verificare le impostazioni del router.

Log-in come: Administrator								Helsinki 🎒 Logoi
2 = 11	Account	Luogo	Eth	nernet	SMS	Ora	Risultati	
Progresso	Ethern Inserire le Abil	et impostazioni ita DHCP	per il colle	egamento a	illa rete.			
Account 🤣	Indirizz	o IP						
Luogo 🥑	10	58	13	34				
Ethornot 👩	Masche	Maschera di sottorete						
Ethernet	255	255	254	.0				
SM S 🥴	Gatewa	У		_	_			
019	10	. 58	12	1				
	DNS pri	mario			_			
Riavviamento 🛛 🔇	0	.0	0	.0				
	DNS see	condario			_			
Ricerca dispositivi	0	.0	0	.0				
-								

5. Impostazioni modem/SMS:

se è stato installato un modem, viene rilevato automaticamente.

Log-in come: Administrator							
Z H	Account Luogo Ethernet SMS Ora Risultati						
Progresso	SMS						
	È possibile abilitare gli SMS da questo dispositivo.						
Account 🥝	Modem rilevator						
Luogo 🥝	No modem connected.						
Ethernet 🥝							
sms 📀	Abinta Servizio 3103						
Ora 🔇	Telefono						
Riavviamento 😢							
Ricerca dispositivi							
Marca di alte en e 185 di Anna anti-	avanti						

 Impostazioni data e ora: impostare data e ora manualmente o abilitare la sincronizzazione automatica dell'ora da un server NTP.

Log-in come: Administrator								Helsinki 🎒 Logoi
	Account	Luogo	Eth	ernet	SMS	Ora	Risultati	
Progresso	Ora Impostare	l'ora manual	mente o sel	ezionare	un time serve	r.		
Account 🤣	Abili Server N	ta servizio TP	NTP					
Luogo 🥑	pool.ntp	org			_			
Ethernet 🤣	Europ or a	rio						
sms 🥥	(GMT+02	200) Asia/Je	erusalem *			•		
Ora 🔇	Anno	Mese	Giorno	Ore	Minuti	1		
Riavviamento 🛛 🔇	2011	12	6	20	4			
Ricerca dispositivi						-		
						avant		

- 72 Guida rapida all'installazione e all'avviamento SREA-50
- 7. Controllare nuovamente le impostazioni.
 - Cliccare su **salva config** per confermare le scelte. L'adattatore viene riavviato.
 - Per modificare le impostazioni, cliccare su Riavvia wizard e ricominciare da capo.



Nota: nella colonna di sinistra e sotto la voce **Risultati** è indicato il numero di inverter fotovoltaici rilevati sul bus RS-485.
Logged in as: Administrator											Helsinki 🙆 Logou
Select page		Status Event Log Configuration Setup									
Jsers	Modbus	Modem	Regional	E-Mail	SNMP	Webserver	FTP	DynDNS	Ethernet	System	
M	odule Re	booting									
						Pehoot	ing wai	60 cac an	I restart vo	ur broweer!	
					C	Reboot	ing, wai	t 60 sec.an	l restart yo	ur browser!	
					C	Reboot	ing, wai	t 60 sec. an	l restart yo	ur browser!	
					C	Reboot	ing, wai	t 60 sec.an	l restart yo	ur browser!	
						Reboot	ing, wai	t 60 sec. an	l restart yo	ur browser!	

- 8. Dopo aver riavviato l'adattatore:
 - collegare l'adattatore alla rete Ethernet locale
 - tramite browser web, collegarsi all'indirizzo IP di default o all'indirizzo definito al punto 4
 - effettuare il log in con lo username e la password di amministratore creati al punto 2.

ABB	SREA-50			
	Helsinki			
Username	srea50			
Password	•••••			
	login			

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia utente di SREA-50, consultare il Manuale di prodotto di SREA-50 fornito su CD.

Further information

More information about ABB products for solar applications on the Internet: www.abb.com/solar.



www.abb.com/solar



